NTT DoCoMo

WORLD WALKER®

ドコモの国際ローミングサービス

レンタルガイド

この度は、「WORLD WALKER」を
ご利用いただきまして誠にありがとうございます。
ご利用、ご出国の前に、
本書をお読みいただきますようお願いいたします。

渡航先から日本にかける場合

● 03-XXXX-XXXXにかける場合

0（わをん）（長押し（約2秒））　81（日本の国番号）　3XXXXXXXX（最初の0を除きます）　☎（開始ボタン）

● 090-XXXX-XXXXにかける場合

0（わをん）（長押し（約2秒））　81（日本の国番号）　90XXXXXXXX（最初の0を除きます）　☎（開始ボタン）

詳しくはP.25～26をご覧ください。

お問い合わせ先

故障に関して

ネットワークテクニカルオペレーションセンター（24時間受付）

●海外から

ユニバーサルナンバー（滞在国内通話料がかかります）

ユニバーサルナンバー用 国際電話識別番号 -800-5931-8600

※一部ご利用できない場合があります。
※ご注意およびユニバーサルナンバー用国際電話識別番号については、P.52～53を参照ください。

上記ユニバーサルナンバーがご利用できない場合（日本向け通話料がかかります）

滞在国の国際電話アクセス番号 -81-3-6718-1414

※滞在国の国際電話アクセス番号については、P.54～64を参照ください。

紛失・盗難・利用累積額精算等についてのお問い合わせ

ドコモインフォメーションセンター（24時間受付）

●海外から

ユニバーサルナンバー（滞在国内通話料がかかります）

ユニバーサルナンバー用 国際電話識別番号 -800-0120-0151

※一部ご利用できない場合があります。
※ご注意およびユニバーサルナンバー用国際電話識別番号については、P.52～53を参照ください。

上記ユニバーサルナンバーがご利用できない場合（日本向け通話料がかかります）

滞在国の国際電話アクセス番号 -81-3-5366-3114

※滞在国の国際電話アクセス番号については、P.54～64を参照ください。

WORLD WALKERについて

ドコモ国際ローミングセンター

●日本国内から

0120-593120（ユウサイツーワ）

●海外から（レンタル期間の変更等）

滞在国の国際電話アクセス番号 -81-3-3830-1455（日本向け通話料がかかります）

※滞在国の国際電話アクセス番号については、P.54～64を参照ください。
※下記の受付時間をご確認のうえおかけください（受付時間は、日本時間となります）。
受付時間　午前9：00～午後8：00（年中無休）

料金に関して

DoCoMo請求書もしくはDoCoMo事前案内書兼領収書に記載されている
お問い合わせ先にご確認ください。

※「WORLD WALKER／ワールドウォーカー」、「WORLD WALKER」ロゴ、「ワールドカウンター／WORLD COUNTER」はドコモの登録商標または商標です。

ドコモのホームページ　http://www.nttdocomo.co.jp/service/world/

R100 古紙配合率100%再生紙を使用しています
PRINTED WITH SOY INK

2006.3（第9版）

CONTENTS

1 WORLD WALKER-PLUSとは
WORLD WALKER-PLUSサービスご利用にあたって……3
ご利用のながれ……6
WORLD WALKER-PLUSの料金について……8

2 FOMA N900iGについて
レンタル内容のご確認……9
FOMA N900iGの各部名称と機能……10
電源のON/OFF……11
表示画面……12
音量……13
時刻設定……15
充電について……16
マルチ電源プラグの使い方……17

3 ご出国の前に
留守番電話サービスをご利用される方の事前設定……19
ネットワーク暗証番号を確認する……20
iモードパスワードを確認する……20
海外でiモードを使うために必要な設定……21

4 海外でのご利用
利用するネットワークと通信事業者の選択……22
電話をかける・受ける……25
発着信履歴の確認……29
iモードサイトを見る……30
iモードメールを送る・受ける……32
パケット通信料……37
iモードのおトクな使い方……38
ショートメッセージサービス（SMS）でメールを送る・受ける……40
カメラ機能の使い方……42
留守番電話サービスの操作……44
相手に渡航中であることを知らせるために必要となる設定（ガイダンス設定）……46

5 困ったときには
こんな表示が出たときは……47
故障かな？と思ったら……48
トラブル・ご利用内容変更の際のお問い合わせ……50
ユニバーサルナンバーご利用にあたってのご注意……52
ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号……53

6 その他
WORLD WALKER-PLUS料金表&ネットワーク方式……54
WORLD WALKER-PLUSレンタルサービス契約の利用規約……65

7 ご帰国の後で
国内の携帯電話に切り替える……79
ご返却のご案内……80

本書中のアイコンについて

下記アイコンは、操作等を行う場合の場所（日本、海外）と機種（FOMA N900iG ）を表しています。

日本[mova]
日本国内で「mova」端末を使用します。

日本[N900iG]
日本国内で「FOMA N900iG」端末を使用します。

海外
滞在国で「海外用携帯電話」端末を使用します。

※本書中の全ての画面はイメージです。

NTTドコモのWORLD WALKER-PLUSサービス ご利用にあたって

この度は、NTTドコモのWORLD WALKER-PLUSをご契約いただきまして誠にありがとうございます。
ご利用の前に以下の点をご確認、ご了解いただきますようお願いいたします。

■ご契約に関して

- ご利用にあたっては、movaサービス契約約款及び本冊子とじこみのワールドウォーカープラスレンタルサービス（以下「本サービス」という）契約の利用規約（以下あわせて「利用規約」という）を必ずご確認ください。
- 本サービスは利用規約に基づき提供され、利用規約に違反する行為が認められた場合、契約が解除される場合があります。
- お客様がmovaサービス契約に係わる名義変更を行う際は、当社の事前の承諾が必要です。また、名義変更後にその本契約の利用者となる方は、名義変更前の利用者に発生した料金も併せてお支払いいただく必要があります。

■ご利用料金・ご請求に関して

- 本サービスのご利用料金は、毎月のmovaサービスの請求と合わせて請求し、請求内訳に別途記載されます。
- 本サービスのご利用を取り消す場合、契約開始日の4日前までに取り消しが行われない場合は500円（課税対象外）のキャンセル料がかかります。
- 契約期間終了日の翌日から4日以内に機器等を取扱店にご返却いただけない場合は、ご利用料金のほか、返却期限日の翌日から実際に返却された日までの日数に応じ、1日あたり500円（非課税）の延滞金がかかります。
- 海外でご利用いただいた通信料にmova契約プランの無料通信分がご使用いただけます。
  ※海外携帯電話のレンタル料は無料通信分の適用外です。
- 本サービスに係わるご利用料金は、ご請求が遅れる場合や、複数月にまたがって分割して請求させていただく場合があります。
- 渡航先の通信業者の基準によっては、コレクトコール、フリーダイヤル、クレジットコール、プリペイドカードコールをご利用になった場

合でも通話時間に応じた通話料が課金される場合があります。
●お客様が当社（株式会社NTTドコモ）以外のドコモグループ各社とmovaサービス契約を締結されている場合、本サービスに関して当社に発生する料金債権は当社より当該グループ会社に対して譲渡されることを予めご承諾いただき、お客様には当該グループ会社よりmovaサービスの料金と合わせてご請求させていただきます。

■レンタルのFOMA N900iGの取扱い・ご返却に関して

●レンタルのFOMA N900iGの紛失・破損等万一の事故、および契約終了日の翌日から30日以内に機器等を返却いただけない場合は、賠償金をお支払いただきます。
●レンタルのFOMA N900iGの送料は、お客さま負担となります。また返却時は宅配便の発送日を返却日とみなします。
●機器等を取扱店にご返却いただけない場合、機器返却のお願いを電話あるいは書面にてご契約住所、または料金領収書等の送付先にご連絡させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
●WORLD WALKER-PLUSをお申込みいただいている場合、レンタルのFOMA N900iGに内蔵されたFOMAカードは、他の海外用携帯電話（当社以外携帯電話を含む）に差し替えて利用できる場合があります。
レンタルのFOMA N900iGの紛失・盗難の際は速やかにドコモインフォメーションセンターにご連絡（裏表紙を参照ください）の上、利用中断の手続をおとりください。ご帰国後には、国際ローミングセンターにもご連絡ください（裏表紙を参照ください）。なお、紛失・盗難された後に発生した通話料もお客様負担となりますので、ご注意ください。
●レンタルのFOMA N900iGの故障の際は、ネットワークテクニカルオペレーションセンターにご連絡ください（裏表紙を参照ください）。
●レンタルのFOMA N900iGは動作の確認等を除き、日本国内での使用はできません。

■海外でのご利用に関して

●通話料の算定にかかる通信時間は、渡航先の通信業者の機器及び規定により測定し、これに基づき課金します。
●渡航先の通信業者によっては、滞在国内への通話であっても、「その他の国向け」通話料が適用される場合があります。（同様に、その他の国向け通話でも「滞在国内」通話料が適用される場合があります）。
●一部の渡航先の通信業者では、通信事情により相手につながらない場合であっても通話料が発生することがあります。
●WORLD WALKER-PLUSには毎月（日本時間を基準とします）の月間利用額の利用限度額が設定されています。
●WORLD WALKER-PLUSをご利用いただく際は、必ずドコモのホームページにて、利用可能エリア、不通情報をご確認ください。
●月間利用限度額には、国際転送料及び渡航先事業者より料金データが当社に到着していない通信料は含まれておりません。このため、ご請求額が、ご利用限度額を上回ることがありますが、その場合でも、お客様が停止前までにご利用された本サービスの月間利用額をお支払いいただきます。
●サービスエリア内でも電波の届かないところまたは現地の通信業者の事情等によりご利用になれない場合があります。
●発信者番号通知については、場合によっては全く異なる番号が通知されるなど、正しく通知されない場合があります。

■その他

●本サービスは、ドコモ支店窓口での取り扱いは行っておりません。
●レンタルのFOMA N900iGは、日本国内で使用することはできません。日本国内で使用した場合、当社は一切の責任を負いかねます。
●WORLD WALKER-PLUSとiモードを同時にご契約されているお客さまは、ショートメールを受信することができませんのでご了承願います。
●海外の事業者など当社以外の第三者の責めに帰すべき事由により、お客さまが本サービスを本来の目的に利用できなかった場合、お客さまが被った損害等については、当社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
●ご帰国後すぐにmovaの機種変更や契約変更等をされる場合は、ご帰国後国際ローミングセンターへご連絡ください（裏表紙を参照ください）。
●本冊子はくり返し利用させていただきます。

■安全上のご注意

●航空機の中では、計器類に影響を与えますので、電源は必ずお切りください。
●水漏れ・落下などの衝撃により故障する恐れがありますので、持ち運びには十分お気をつけください。
●マニュアルに掲載されていない機能等について、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

ご利用のながれ

日本

[N900iG]
レンタル内容のご確認
P. 9

[mova]
留守番電話サービスを ご利用される方の事前設定
P.19
※留守番電話サービスをご契約で、海外でご利用いただく場合に必要です。

[mova]
ネットワーク暗証番号を確認する
P.20

[N900iG]
海外でiモードを使うために必要な設定
P.21

出　発

海外

[N900iG]
利用するネットワークと通信事業者の選択
P.22

帰　国

海外でご利用

※カメラで撮影した画像を取り出すことはできませんのでご注意ください。

[N900iG]
ご 返 却
P.80
※ご帰国後すぐにmovaの機種変更や契約変更をされる場合は、国際ローミングセンターにご連絡ください。

[N900iG]
国内の携帯電話に切り替える
P.79

WORLD WALKER-PLUSの料金について

WORLD WALKER-PLUSをご利用の際は、下記の料金がかかります。お申込み方法により料金が異なりますので、ご注意ください。

●ご利用料金

お申込み方法	料　金
iモード・パソコンからの予約お申込み	200円（税込210円）／日
ドコモショップで	300円（税込315円）／日
iモード・パソコンからの当日お申込み、お電話・ドコモワールドカウンター・ドコモショップモバイルステーション博多店	600円（税込630円）／日

※国際ローミング機能に係る付加機能使用料100円を含みます。

●課金スケジュール

レンタル料は、出国日から返却日（宅配の場合はお客さまがレンタルのFOMA N900iGを発送した日）までの間で、出国日・返却日を含んでかかります。

●お受取・ご返却

お受取・ご返却場所	送　料
成田国際空港、関西国際空港 羽田空港（国際線ターミナル）、中部国際空港 福岡空港、新千歳空港、仙台空港、広島空港 ドコモショップモバイルステーション博多店 ドコモショップ（受取のみ）、小松空港（返却のみ） 博多港（返却のみ）、富山空港（返却のみ）、岡山空港（返却のみ）	無　料
宅　配	受取時：無料 返却時：お客さま負担

※お申込みいただいたドコモショップでのみお受取が可能です。

ご注意

※本サービスの通信料にmova契約プランの無料通信分がご利用いただけます。海外携帯電話のレンタル料は無料通信分の適用外です。
※本サービスの料金は、複数月にまたがって分割して請求させていただく場合があります。
※ご契約期間終了後は速やかにご返却ください（所定の期間内にご返却いただけない場合は、所定の延滞料金を申し受けます）。
※空港での返却をご希望の場合でも、返却窓口の営業が終了している場合は、宅配にてご返却ください（送料はお客さまの負担となります）。各空港の返却窓口の営業時間はP.81～87をご覧ください。

レンタル内容のご確認

日本 N900iG

レンタルのFOMA N900iGのセットが揃っているか、ご確認ください。

セット内容

電話機×1、ACアダプタ×1、卓上ホルダ×1、電池パック×2、マルチ電源プラグ×1をキャリングバックに入れてセットとしてお貸しします。

※セット品に含まれているマルチ電源プラグでは、一部ご利用になれない国や地域があります。
※各機器の貼付シール等をはがさないでください。

FOMA N900iGの各部名称と機能

キーボタンの名称と機能



レンズ切替スイッチ
近くのものを撮影するときやバーコードリーダーで情報を読み取るときに、外側カメラのレンズを(マクロレンズ)に切り替えます。

ファンクションボタン(左)
ディスプレイ左下の表示に対応した機能を実行します。

マルチボタン
タスクメニューを表示します。

音量ボタン
通話音量と着信音量を調整します。

通話ボタン
発信や着信の応答に使用します。

テレビ電話ボタン

ファンクションボタン(右)
ディスプレイ右下の表示に対応した機能を実行します。

メニューボタン
メインメニューを表示します。

通話終了ボタン(電源ボタン)
通話やメニューを終了するときに使用します。また、長押しで、電源をON/OFFするときに使用します。

マルチファンクションボタン

上ボタン
カーソルを上方向へ移動させます。

左/着信履歴ボタン
カーソルを左方向へ移動させます。また、着信履歴を表示します。

右/リダイヤルボタン
カーソルを右方向へ移動させます。また、リダイヤルを表示します。

下ボタン
カーソルを下方向へ移動させます。

電源のON/OFF

電源を入れる場合

1 PWR HOLD を1秒以上押します

電源ボタン

2 右図のような画面表示となり、操作できる状態になります



ご注意 ※日本国内では圏外表示となります。

電源を切る場合

1 PWR HOLD を2秒以上押します

・終了画面が表示され、電源が切れます。

表示画面

表示画面について

音量

着信音の設定

1 (Menu)▶「各種設定」▶「着信」▶「着信音選択」の順に選ぶ

2 着信音を設定したい項目を選ぶ

音声電話やテレビ電話の着信音を設定する場合「電話／TV電話」を選ぶ
iモードメール、SMS、メッセージリクエスト／フリー、パケット通信の着信音を設定する場合「メール／メッセージ」を選ぶ

3 着信音を選択する

●または●を押して、着信音を選択する

バイブレータの設定

1 (Menu)▶「各種設定」▶「着信」▶「バイブレータ」の順に選ぶ

2 バイブレータを設定したい項目を選ぶ

音声電話やテレビ電話の振動パターンを設定する場合「電話／TV電話」を選ぶ
iモードメール、SMS、メッセージリクエスト／フリー、パケット通信の振動パターンを設定する場合「メール／メッセージ」を選ぶ

3 バイブレータを選択する

●または●を押して、振動パターンを選択する

着信音量の設定

1 (Menu)▶「各種設定」▶「着信」▶「着信音量」の順に選ぶ

2 着信音量を調節したい項目を選ぶ

音声電話やテレビ電話の着信音量を調節する場合「電話／TV電話」を選ぶ
iモードメール、SMS、メッセージリクエスト／フリー、パケット通信の音量を調節する場合　「メール／メッセージ」を選ぶ

3 着信音量を調整する

音量を1レベル上げる場合◉を押す。　**音量を1レベル下げる場合**◉を押す。

受話音量の設定

通話中に調節する

1 通話中に▲「ホーム」または▼「メモ／確認」を押す

「ピッ」という音が鳴り、受話音量画面が表示されます。
◉または◉を1秒以上押しても受話音量画面を表示できます。

2 受話音量を調節する

※現在の音量レベル

音量を1レベル上げる場合　▲「ホーム」を押す。
音量を1レベル下げる場合　▼「メモ・確認」を押す。

待受中に調節する

1 待受中に◉または◉を1秒以上押す

2 ◉または◉を押して受話音量を調節する

音量を1レベル上げる場合◉を押す。　**音量を1レベル下げる場合**◉を押す。

時刻設定

ローカル時計設定

「ローカル時計設定」に日本国内の日付・時刻を設定します。

〈例:2005年5月12日、12時05分に設定する場合〉

1 (Menu)▶「各種設定」▶「時計」▶「ローカル時計設定」を選ぶ

2 年（西暦）、月、日、時刻（24時間表示）を入力する

◉を押して反転表示を移動させ、ダイヤルボタンで入力します。

3 入力が終わったら◉[確定]を押す

リモート時計設定

〈例:2005年5月12日、12時05分に設定する場合〉

1 (Menu)▶「各種設定」▶「時計」▶「リモート時計設定」を選ぶ

2 「タイムゾーン」を選ぶ

サマータイムを設定する場合「サマータイム」を選んで「ON」を選ぶ

3 設定したいタイムゾーンを選ぶ

タイムゾーンの表示名（都市名）を変更したい場合
「変更」を押してタイムゾーンの表示名（都市名）を選ぶ
なお、タイムゾーンによっては表示名（都市名）を変更できません。

リモート時計設定を表示する

(Menu)▶「各種設定」▶「時計」▶「時計表示設定」▶「表示時計種別」▶「ローカル&リモート」を選ぶ

充電について

・充電の際は、FOMA N900iGまたは電池パックを、充電器に図のとおりしっかりと取り付けてください。

・FOMA N900iG本体を充電器に取り付ける場合

右図の矢印❶、❷の順でめ込みます。確実に固定されるとカチッと音がして、充電が始まります。

※電池パック単体での充電も可能です。



※図の位置に正しく差し込んでください。

電池使用時間の目安

ネットワーク	連続通話時間	連続待受時間	充電時間
3G	音声電話：約105分 テレビ電話：約70分	静止時：約150時間 移動時：約110時間	約2.5時間
GPRS／GSM	音声電話：約130分	約110時間	

・連続待受時間および連続通話時間は、電池の充電状態、気温などの使用環境、利用場所の電波状態などにより異なります。
・電池残量の目安は、画面に電池のマークで表示されています。

ご注意

※充電器は、本セットに含まれているものをご使用ください。指定以外のものをご使用された場合、充電不良や、端末故障の原因となることがあります。
※充電器とFOMA N900iGの結合位置を良くご確認ください。間違った位置に差し込まれますと、故障の原因となります。
※充電中にテレビ電話等の機能を利用した場合は電池の使用量が多くなるため、通話開始時の電池残量によっては電池が切れて、通話等が切断されることがあります。

マルチ電源プラグの使い方

各部の名称



① コンセント差込ピン（O・O_2タイプコンセント以外）
② 差込み幅調節ボタン
③ ブロックB差込み受け部
④ O・O_2タイプコンセント差込みピン
⑤ コンセントシャッター開放ピン（丸・B_2タイプ用）
⑥ コンセントシャッター開放ピン（平・B_Fタイプ用）
⑦ コンセントシャッター開放ピン（O・O_2タイプ用）

安全上のご注意

●ここに示した注意事項は、お使いになる人や他人への危害、財産への損害を未然に防ぐため》》の内容を記載しておりますので、ご使用の前によくお読みのうえ、必ずお守りください。

警告 この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。

・水などの液体で濡らさないでください。
　感電やショート、発煙・発火・腐食による故障の原因となります。
・冷蔵庫・電気ストーブなどに長期間固定した状態では使わないでください。
　火災や故障の原因となります。
・定格電圧・電流（250V・6A）以上では使用しないでください。
　火災や感電、故障の原因となります。
・分解や改造は行わないでください。
　火災や感電、故障の原因となります。
・ぬれた手で本器を使用しないでください。
　感電の原因となります。
・異常が見られるときはすぐ使用をやめてください。
　煙が出る、においがする、水が入ったなどの異常は、火災や感電の原因となります。

必ず実行してください

注意 この表示は「人が障害を負う可能性が想定される内容や物質的損害の発生が想定される内容」を示しています。

・ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。
　落下して怪我や破損の原因になります。また衝撃などにも十分注意してください。
・内部に針金などの金属片を入れないように注意してください。
　火災や感電、故障の原因となります。
・幼児の手の届く場所には置かないでください。
　怪我など事故の原因になります。
・ご使用後は、必ずコンセントから抜いてください。
　火災、故障の原因となります。
・その他、本誌掲載以外の方法では使用しないでください。

プラグの形状

●下記表を参考にご利用国のプラグの形状に合わせてご利用ください。
◯の部分はコンセントへの差込み部分を表しています。

Aタイプ（共通型）	日本のコンセントタイプ	Aタイプコンセント・共用型コンセントの場合、本器は必要ありません。 電圧をご確認の上、電気製品を差し込んで下さい。	アメリカ、エジプト、カナダ、カンボジア、グァム、サイパン、サウジアラビア、台湾、フィリピン、ブラジル、ベトナム、メキシコ 等
Bfタイプ	ブロックB ブロックA	ブロックAの差込受部にブロックBの⑥を開いてコンセント側になるように差し込み、そのままコンセントに入れてください。	アラビア、アラブ、アルゼンチン、イギリス、イラン、インド、エジプト、サウジアラビア、ジャマイカ、シンガポール、タイ、チリ、香港、マレーシア 等
B3タイプ	ブロックB ブロックA	ブロックAの差込受部にブロックBの⑤を開いてコンセント側になるように差し込み、②を押しながら差込みピンの間隔を調節してコンセントに入れてください。	アラブ、イラン、インド、インドネシア、エジプト、クウェート、サウジアラビア、ジャマイカ、チリ、ネパール、香港、マカオ、マレーシア、 等
Bタイプ Cタイプ SEタイプ	ブロックA	ブロックAの差し込み幅調節ボタンで差し込みピンの間隔を各コンセントの穴に合わせ入れた後、後部に日本のプラグを差し込んでお使い下さい。	アルジェルア、アルゼンチン、イスラエル、イタリア、イラン、インド、インドネシア、エジプト、オーストリア、オランダ、韓国、ギリシャ、クウェート、ケニア共和国、サウジアラビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、タイ、中国、ドイツ、ニューカレドニア、ネパール、ノルウェー、バリ島、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベトナム、ベルギー、ポルトガル、南アフリカ、モロッコ
Oタイプ	ブロックB	ブロックBをそのままコンセントに入れてください。	オーストラリア、クック諸島、ニュージーランド、フィジー、パプアニューギニア、　等
O2(中国)タイプ（シャッター付）	ブロックB	シャッター付Oタイプ、O2（中国）タイプのときは、ブロックBの中に収納されているO・O2タイプ用シャッター開放ピンを立ち上げ、コンセントに入れます。 （Bf・B3タイプ用のピンは開いておいて下さい）	中国

※WORLD WALKERがご利用になれない国や地域も、一部記載されています。

O・O2タイプコンセントシャッター開放ピンはブロックBの収納部から突起部分を上方向へ回転させ、カチッと音がするところで止めて使用します。



留守番電話サービスを ご利用される方の事前設定

日本 mova

遠隔操作の設定

留守番電話サービスをご契約中で、同サービスを海外でご利用いただく場合は、以下の設定が出国前に必要です。
（この操作は、留守番電話サービスをご契約のmova端末からのみ操作が可能です。）

ボタン操作

①
1 5 9 [通話]

②
1

③
[通話]

①1 5 9をダイヤルし、通話ボタンを押してください。その後ガイダンスに従い操作してください。

ガイダンス
『遠隔操作を停止にするには数字の0を、開始にするには数字の1を入力してください。』
※対象となる付加サービスを契約していない場合には、音声ガイダンスでお知らせし、終了します。

②「プ・プ・プ・・・」という音を確認したら 1 を押してください。

ガイダンス
『ただいまから遠隔操作が可能です。』

③通話終了ボタン を押して終了します。

●movaご契約時は「遠隔操作が利用できない状態」に設定されています。
●ご帰国後「遠隔操作が利用できない状態」に戻すには、② の操作で、0 を押してください。
●電話をかけてきた人に流れる案内（P.46）を変更する場合も、本操作を事前に行なう必要があります。
●転送でんわサービスをご契約で、同サービスを海外でご利用いただく場合も、本操作を事前に行う必要があります。

留守番電話サービスの呼び出し時間の設定について

海外で留守番電話サービスをご利用の際は、電話を確実に受けるために、呼び出し時間の設定を長め（30秒程度）にすることをお勧めします。日本国内のmovaから 1419 をダイヤルし、ガイダンスに従って設定してください。

海外で留守番電話サービスをご利用されない場合

国内のmovaより、1410 をダイヤルし、留守番電話サービスを一時停止してください。ご帰国後は、1411 をダイヤルし、留守番電話サービスを再開してください。

ネットワーク暗証番号を確認する

WORLD WALKER-PLUSのご利用にあたっては、ご帰国後に国内の携帯電話への切り替え作業が必要となります(P.79参照)。
その際には、ドコモの留守番電話サービスや転送でんわサービス等、またはWORLD WALKER-PLUS契約時にお決めいただいた**4桁のネットワーク暗証番号が必要となりますので、あらかじめ必ずご確認の上、ご出国ください。**万一、お忘れになられた場合は、ドコモお客様窓口で、運転免許証等の確認書類により契約者ご本人であることを確認させていただいたうえで、登録変更を行い、ご出国ください。
ネットワーク暗証番号は、転送でんわサービスの開始・停止、留守番電話サービスの開始・停止・伝言メッセージの再生を行う際にも必要となりますので必ずご確認ください。

ご注意 ネットワーク暗証番号を何度か間違えて入力すると、ロックがかかり海外からのネットワークサービスの遠隔操作を行えなくなりますので、ご注意ください。

iモードパスワードを確認する

iモードの海外利用設定を行うにはiモードパスワードが必要となります(P.21参照)。iモードパスワードをお忘れの場合は、ドコモお客様窓口において運転免許証等の確認書類により、契約者ご本人であることを確認させていただいたうえで、iモードパスワードを「0000」へリセットさせていただきます。

海外でiモードを使うために必要な設定

日本 mova / 海外

海外ローミング中に、iモードサイトを閲覧するには、必ず海外利用設定を行ってください。**また、海外から設定する場合はパケット通信料がかかるため、国内での設定をお勧めします。**
※レンタルのFOMA N900iGをお受取りいただいてから、普段お使いのmovaから設定してください。
※海外でのiモードのご利用は、iモード契約が必要です。



利用するネットワークと通信事業者の選択

海外においてiモードやテレビ電話を使用する際、また、発信・着信ができない、圏外表示の際に下記の操作が必要となる場合があります。

海外のネットワークとご利用いただけるサービス

FOMA N900iGでご利用いただける海外のネットワークには、3Gネットワーク、GPRSネットワーク、GSMネットワークの3種類があります。

ご利用のネットワークが待受画面に表示されます。

ご利用のネットワークによって、ご利用いただけるサービスが以下の表のように異なります。

	ネットワーク	音声通話	iモード	SMS	パケット通信	テレビ電話
海外	3G	○	○	○	○	○
	GPRS	○	○	○	○	×
	GSM	○	×	○	×	×

※ご利用中の通信事業者や地域によっては、上表で「○」となっている通信サービスであっても、ご利用いただけない場合があります。
※各国・地域でご利用できるサービスについて、詳しくはホームページをご確認ください。
http://www.nttdocomo.co.jp/service/world/

ご利用されるサービスにより、ネットワーク・通信事業者をお選びください。

利用するネットワークの種類を選ぶ

利用したいサービスや渡航先の通信事業者に応じて、接続するネットワークの種類を固定することができます。
接続するネットワークを、3GもしくはGSMから選びます。レンタル時の設定は、韓国へご出国の場合は「3G」、それ以外の国へご出国の場合は「GSM」となっています。

海外で利用できるネットワーク

設定項目	3G	GPRS	GSM	備　考
自動	○	○	○	海外では3Gネットワーク、GSMネットワーク、GPRSネットワークへ自動的に切り替えます。
3G	○	×	×	海外では3Gネットワークのみに接続します。
GSM	×	○	○	GSMネットワークおよびGPRSネットワークのみを利用します。

ネットワーク切替

◆お貸し出し時の設定
韓国へご出国の場合は「3G」、それ以外の国へご出国の場合は「GSM」となっています。

◆手動で設定する場合
利用するネットワークを固定して、接続します。

MULTI を長押し ▶ 「3G」もしくは「GSM」を選択

重要 ・渡航先によって接続できるネットワークの種類が異なります。

◆設定を「自動」とした場合
「自動」設定の場合は、3Gネットワークを優先して、通信可能なネットワークに接続されます。
※通信中は、切替されません。
※「自動」設定の場合には、利用している場所の電波や海外ネットワークの状況によってはネットワークが切り替わりにくい場合があります。
なお、ネットワークの検索は3Gネットワークを優先して行われるため、ご利用になる地域が3Gネットワークに対応していないことがあらかじめわかっている場合は、「ネットワーク切替」を「GSM」に設定しておくことをおすすめします。

通信事業者を選ぶ

接続する海外の携帯電話会社を選ぶ設定です。レンタル時の設定は「オート」（自動）となっていますが、**iモードご利用の際などには接続する通信事業者を指定することもできます。**

ネットワーク接続モード選択

◆自動で探してつなげる

接続可能な通信事業者に、自動的につながるようにします。

Menu ▶ 各種設定 ▶ ネットワーク設定 ▶ ネットワーク接続モード選択 ▶ オート

◆一覧から指定する（接続しにくい場合など）

現在接続できる通信事業者の一覧を表示し、その中から、ひとつだけ指定してつながるようにします。

※指定した通信事業者のエリア外では、再度手動で検索する必要があります。

「ネットワーク切替」が「自動」の場合には設定できません。
先に必ず「ネットワーク切替」を「3G」もしくは「GSM」としてください。

Menu ▶ 各種設定 ▶ ネットワーク設定 ▶ ネットワーク接続モード選択 ▶ マニュアル ▶ 接続したい通信事業者を選択

すでに「マニュアル」に設定されていた場合
①現在指定している通信事業者名 ②ネットワーク再検索 と表示されます。
②を選ぶと、再度接続可能な事業者を検索します。

◆通信事業者を再検索する

接続できる通信事業者を探しなおします。

Menu ▶ 各種設定 ▶ ネットワーク設定 ▶ ネットワーク接続モード選択 ▶ ネットワーク再検索

- 「オート」設定の場合：自動的に接続可能な事業者につながります。
- 「マニュアル」設定の場合：接続できる通信事業者の一覧が表示されますので、選択してください。

ご注意
- **同一国内であっても通信事業者により通信料が異なる場合があります。選択前にご確認ください。**
- **設定をマニュアルにした場合、また再検索した場合、海外通信事業者名の横に「X」がつくことがありますが、ご利用いただける場合があります。**

電話をかける・受ける

電話をかける

1 滞在国から日本へかける
他のWORLD WING/WORLD WALKER利用者へかける
日本の携帯電話番号をお持ちの方にかける

滞在国 FOMA N900iG → 日本 携帯・固定電話 / 滞在国・他国 FOMA N900iG・海外用携帯電話

0（ひかり＋）を1秒以上押して「＋」を画面表示します。

8（TUV）1（あ）日本の国番号（81）を押します。

市外局番の「0（ゼロ）」を除いた相手先の電話番号を押して、

発信を押します。

かけ方例

発信先が東京23区（03）の場合

0（ひかり＋）「＋」を画面表示 - 8（TUV） 1（あ） - 3（DEF） - ××××-××××-発信

発信先が携帯電話（090）の場合

0（ひかり＋）「＋」を画面表示 - 8（TUV） 1（あ） - 9（WXYZ） 0（ひかり＋） - ××××-××××-発信

通話を終了する際は、通話終了ボタン（PWR HLD）を押してください。

※通話中にリダイヤル、電話帳操作等を行うと、二重に接続される場合があります。
※「＋」表示で国際発信ができない場合、国際電話アクセス番号（P.54～64）をご利用ください。

主要国の国番号については ➡P.54～64

2 滞在国内の携帯電話・固定電話にかける

相手先の電話番号を市外局番からそのまま押します。

※アメリカ滞在中にアメリカ国内へ発信される際、上記操作でつながらない場合には、国番号の「1」を押してから、相手先の電話番号を市外局番から押してください。

1 ＊ -×××-×××-××××

※国番号「1」をつけた場合でも、アメリカ国内への発信は国内発信の料金となります。

を押します。

3 滞在国から他国（日本を除く）の携帯・固定電話へかける

0わびん＋を1秒以上押して「＋」を画面表示します。

相手先の国番号を押します。

市外局番の「0（ゼロ）」を除いた相手先の電話番号を押します。

※イタリアなど一部の国・地域では「0」が必要な場合があります。

を押します。

ご注意

※発信者番号通知を設定されている場合でも、通話先のディスプレイには「通知不可能」「非通知設定」「現地設備の番号」と表示される場合があります。

電話を受ける

1 滞在国で日本からの電話を受ける

着信があったら を押してください。
通話終了するときは、 を押してください。

自分にかけてもらうには

いつもの携帯番号「090-XXXXXXXX」にかけてもらいます。

2 滞在国で日本以外の国からの電話を受ける

着信があったら を押してください。
通話終了するときは、 を押してください。

自分にかけてもらうには

発信国の国際電話アクセス番号 ▶ 日本の国番号（81）※日本経由転送になるため ▶ 最初の「0（ゼロ）」を除いた自分の携帯電話番号

テレビ電話をかける・受ける

（開始ボタン） （テレビ電話ボタン）

3Gネットワーク*なら、操作のボタンをかえるだけでカンタンにテレビ電話ができます。

最後に （テレビ電話ボタン）を押します。

＊画面右上の表示が 3G の場合。GSM GPRS の場合はご利用いただけませんので「ネットワーク切替」で「3G」をお選びください。▶P.23

※テレビ電話をご利用いただける国・地域は限られます。詳しくはドコモのホームページをご確認ください。
※接続先の携帯電話によっては、表示される相手側の画像が乱れたり、接続できない場合があります。そのような場合であっても、通信料はかかります。
※「＋」表示で国際発信ができない場合、国際電話アクセス番号（P.54～64）をご利用ください。

One Point ! **ローミング中は着信を受け付けないようにしたい**

● ローミング中に着信を受け付けないように設定することができます。

テレビ電話の着信のみを規制するか、音声電話やテレビ電話を含めすべての着信を規制するかを選べます。

1 Menu ▶「サービス」▶「ローミング設定」▶「ローミング時着信規制」の順に選ぶ

2 「ローミング時着信規制開始」を選ぶ

ローミング時着信規制を停止する場合 →「ローミング時着信規制停止」を選んで、ネットワーク暗証番号を入力する

設定状態を確認する場合 →「ローミング時着信規制確認」を選ぶ

3 設定したい項目を選ぶ

すべての着信を規制する場合 →「全着信規制」を選ぶ

テレビ電話の着信のみを規制する場合 →「データ呼着信規制」を選ぶ

4 ネットワーク暗証番号を入力する

ネットワーク暗証番号について → P.20を参照してください

ご注意 ※エリアにより着信規制機能が設定できないエリアがあります。また、設定可能エリアにて着信規制をかけた状態で、設定不可能のエリアに移動した場合、着信規制の解除操作ができなくなりますので、ご注意ください。

発着信履歴の確認

発信履歴の確認

1 右リダイヤルボタンを押す。

2 を押してかけ直したい電話番号（または名前）を選ぶ。

3 または [発信] を押す。

テレビ電話をかける場合は [ti] を押す。

着信履歴の確認

1 左着信履歴を押す。

2 を押して確認したい電話番号（または名前）を選ぶ。

3 または [発信] を押す。

テレビ電話をかける場合は [ti] を押す。

ご注意 ※発信・着信時の番号表示は正しく表示されない場合があります。
※発信者番号は、国により表示方法が異なるため、リダイヤルとしてはご利用になれない場合があります。

iモードサイトを見る

世界でiモードサイトを閲覧することが可能です。日本のニュースも現地の情報も、すぐ手に入ります。

海外用 Menu　**日本国内向けのiメニューとは、内容が異なります。**

●メール確認サイト
iモードセンターでお預かりしているメールの内容が確認できます。

●海外便利サイト
海外で役立つ便利な情報が簡単に検索できます。

●海外利用設定
海外でiモードサイトを閲覧するための設定ができます。

※iモードサイトは、情報サービス提供者により、一部利用できない場合があります。
※海外からアクセスした際は、日本国内で無料となっている通信を含め、すべてパケット通信料がかかります。
※海外からiモードサイトにアクセスした際でも日本時間が適用されます。月末・月初のマイメニュー登録や削除の際にはご注意ください。

重要

本サービスの全ての表示は、日本にて正規に海外のiモード利用をご契約されたお客さまのみ表示されるものです。また、iモードが利用可能な国・地域であっても、接続したネットワークや通信事業者によっては、ご利用いただけない場合があります。

- iモードサービスをご利用いただける海外の通信事業者についての最新情報は、ドコモのホームページをご確認ください。 http://www.nttdocomo.co.jp/service/world/
- 通信事業者の選択が必要になる場合があります。P.24およびP.54～64をご覧ください。

One Point ! iモードサイトを見る際の注意点

- 一部のWebサイトにて、携帯電話情報※1を元にお客様情報（ID、パスワード等）を接続先に送信※2する事により、ログイン認証を省略する仕組みを利用している場合があります。
レンタルのN900iGをご利用の際は、そのようなWebサイトへ携帯電話情報の送信を行わないようお願いします。
海外渡航中にご利用頂くレンタルのN900iGの、携帯電話情報の登録を行ってしまうと、次回同機の貸出を受けたお客様が、同じWebサイトへ接続した際に携帯電話情報を送信する事により、ログイン認証画面を省略され、あらかじめ登録されているお客様情報を閲覧できてしまう恐れがあります。
送信（登録）された携帯電話情報は、携帯電話本体ではなく、アクセスしたWebサイトに情報が登録される為、ドコモでは消去する事が出来ません。
登録された事によるお客様への損害等は当社では一切補償いたしませんので、あらかじめご了承頂きレンタルのN900iGのご利用中は、携帯電話情報の送信を行わないようお願いします。

※1 携帯電話情報とは、携帯電話の製造番号の事です。
※2「携帯電話情報」を送信する際は、必ず事前の確認画面が表示されます。

◆携帯電話情報の送信イメージ



【画面2】で「はい」を選択し、携帯電話情報を送信する事で、次回より、【画面3】を省略してログインする事が可能となる場合があります。
上図については、一例でありWebサイトによっては、ログイン後のページにて様々なお客様の個人情報を管理している可能性があります。
レンタルのN900iGをご利用の際は、携帯電話情報の送信（登録）を行わないようお願い致します。なお、誤って送信（登録）を行った場合は、各サイトにお問合せの上携帯電話情報の解除を行って頂くようお願いします。

4 iモードサイトを見る

iモードメールを送る・受ける

iモードメールを作成して送信する

1 メール ▶ iモードメール作成を選ぶ

2 「TO」を選び、宛先を入力して●[確定]を押す

・宛先は半角で50文字まで入力できます。

3 「Subject」を選び、題名を入力して●[確定]を押す

・題名は全角で15文字、半角で30文字まで入力できます。

4 「本文」を選び、本文を入力して●[確定]を押す



・本文は全角で5,000文字、半角で10,000文字まで入力できます。

5 内容を確認し、送信を押す



・メール送信中のアニメーション画面が表示され、iモードメールが送信されます。[OK]を押すとメールメニュー画面に戻ります。
・送信プレビュー画面を表示した後、機能メニューから[送信]を選んでも送信できます。送信プレビュー画面を一度も表示しない状態で送信することはできません。

●mova端末に約10k～100kバイトの静止画を送るには、送信先アドレスの「@」の次に「P.」を挿入して、「@p.docomo.ne.jp」としてください。

ご注意
※送信済メールを日本でお使いのmova端末に移すことはできません（P.35参照）。
※WORLD WALKERにおけるiモード国際ローミングサービスは、普段お使いのmova端末の仕様と一部異なる部分があります。

iモードメールの仕様の違い

●iモードメール

	送信可能文字数	受信可能文字数
国際ローミング時	10,000byte（全角5,000文字）	500byte（全角250文字）
普段お使いのmova端末	500byte（全角250文字）	500byte（全角250文字）

●iショットメール

	送信可能文字数	受信可能文字数
国際ローミング時	静止画ファイルを含めて10,000byte以内	全角184文字（画像リンクURL除く）
普段お使いのmova端末	全角100文字	全角184文字（画像リンクURL除く）
	送信可能画像数	**受信可能画像数**
国際ローミング時	10個以内	1個（メールのURLを押下）
普段お使いのmova端末	1個	1個（メールのURLを押下）

●iモーションメール

	送信可否	受信可能画像数
国際ローミング時	可	動画で受信
普段お使いのmova端末	不可	連続静止画で受信

●デコメール

	送信可否	受信可能画像数
国際ローミング時	可	URLを押下で受信
普段お使いのmova端末	不可	URLを押下で受信

iモードメールを受信する

メール確認サイト閲覧

メールを受信せずに「メール確認サイト」でタイトルや本文を確認することができます。メールはiモードセンターに保管されますので、帰国後に受信することもできます。

◆設定方法

レンタル時の設定は「ON」になっています。

メール ▶ メール設定 ▶ メール選択受信設定 ▶「ON」を選択

◆閲覧方法

iモードセンターにメールが届いていると、✉マークが表示されます。



- ✉マークを消すためには、以下のいずれかの操作を行う必要があります。
  - **電源をON/OFFする**
  - **すべてのメールを受信する**
  - **すべてのメールをiモードセンターから削除する**
- 「iモード問い合わせ」をすると、設定にかかわらず全てのメールを受信します。受信したくない場合には、問い合わせ項目からメールをはずしてご利用ください。

Menu ▶ メール確認サイト



- iモードセンターでのメール最大保管件数は、50件、期間は720時間です。
- 添付ファイル、メッセージR、メッセージFは確認できません。
- メール削除は可能です。

料金について メール確認サイトを閲覧した際のデータ量に応じてパケット通信料がかかります。

ご注意
- **※自動受信・メール選択受信・iモード問い合わせをお使いになった場合、海外用携帯電話に全てのメールが保存されます。**
- **※メッセージRはすべて自動受信されます。海外での受信をご希望されない場合は各対応サイトにて、メッセージ受信を解除してください。**

One Point ! 携帯電話のデータを転送する

海外用携帯電話と、赤外線通信機能を搭載したお客様のFOMA・mova端末で、赤外線通信を利用したデータ転送ができる場合があります。

ご注意
- **※お客様のデータ消失・破損等について、当社は一切の責任を負いかねます。**
- **※端末の機能・特性や、設定・状態等により、データの転送ができない場合があります。また、データが受信されても、メールや電話帳のフォルダ分けの設定が反映されないことや、メールの内容が正常に登録されない場合があります。**
- **※次ページのご注意事項つも必ずご確認ください。**

●転送できるデータは次のとおりです。

・電話帳	・電話番号表示の個人データ	・スケジュール	・ToDo
・送信メール	・受信メール	・保存メール	・テキストメモ
・メロディ※	・写真（静止画）※	・動画※	・ダウンロードした静止画※
・サイトやインターネットホームページから取り込んだ i モーション※			

※メロディ、写真（静止画）、動画、ダウンロードした静止画、およびサイトやインターネットホームページから取り込んだ i モーション、赤外線通信で全件送信できません。

●赤外線通信機能を利用して、データ転送をするには

- 受信側の端末を先に受信状態にして、送信側の端末と、受信側の端末の赤外線ポートを20cm以内に近づけます。
- 机などの安定した台の上に、赤外線ポートが平行に向き合うように置いてください。
- データ転送ができなかった場合は、端末の位置を調節して、再度通信をお試しください。

◆赤外線通信でデータを1件ずつ送信する場合

1. 送信するデータを表示させる
2. 機能メニューから「赤外線送信」を選ぶ
3. 「YES」を選んでデータを送信する
   相手の端末を受信状態にしておきます。
   データの送信が始まります。
   送信が完了すると、通信の完了を通知するメッセージが表示されます。

◆赤外線通信でデータをまとめて送信する場合

1. （Menu）▶ アクセサリ ▶「赤外線通信」の順に選ぶ
2. 「全件転送」を選んで送信／受信の準備をする
3. 端末暗証番号を入力する
   レンタルのN900iGの端末暗証番号は、「0000」に設定のうえ出荷しております。
   入力した端末暗証番号は「＿」で表示されます。
4. 設定したい項目を選ぶ
   ●データを送信する場合：「送信」を選び、まとめて送信するデータを選ぶ
   ●データを受信する場合：「受信」を選ぶ

→ 次ページに続く

5 認証パスワードを入力する※

送信側と受信側で、同じ数字4桁の認証パスワードを入力します。
入力した認証パスワードは「＿」で表示されます。

●データを送信する場合：「YES」を選ぶ
●データを受信する場合：「YES」を選ぶ

全件受信データを上書きするかどうかのメッセージで「YES」を選ぶと、転送完了を通知するメッセージが表示されます。

※認証パスワードとは、赤外線通信／ケーブル接続を利用してデータの全件転送を行うときに使用する4桁のパスワードです。データの転送をはじめる前にお好きな4桁の数字を決めておいてください。

ご注意 **※全件受信すると、受信側のFOMA・mova端末に登録済みのデータに上書きされ、登録されていたデータは保護メールやシークレットメールも含めて全て削除されます。ただし、フレームやFlash画像は消去されません。全データの受信を行う前に、大切なデータが登録されていないことをお確かめください。**

＜注意事項＞

赤外線通信でデータ転送するときには、次のことにご注意ください。

・ほかの機能が動作中はデータ転送できません。ほかの機能を全て終了させてから操作を行ってください。また、データ転送中は、ほかの機能を利用できません。
・データ転送中は圏外となり、音声電話やテレビ電話、iモード、iモードメール、パケット通信、SMSなどはできません。
・全件受信すると、受信側のFOMA・mova端末に登録済みのデータに上書きされ、登録されていたデータは保護メールやシークレットメールも含めて全て削除されます。ただし、フレームやFlash画像は消去されません。全データの受信を行う前に、大切なデータが登録されていないことをお確かめください。
・データをまとめて転送するとき、送信側と受信側を正確に認識するために、認証パスワードを使用します。
・通信状況を表すバー表示は送信した件数を目安としてお知らせします。転送するデータのサイズによっては、データが正しく転送されていてもバー表示の進み具合が遅くなることや、通信の相手側と異なって見えることがあります。
・データをまとめて転送すると、受信側ではデータの並び順が変わる場合があります。

パケット通信料

iモードを利用する際のパケット通信料は海外事業者毎に異なり、以下の2種類の料金体系となります。

◆1通信あたりのパケット通信料

グループA		グループB	
50パケットまで	50円	100パケットまで	100円
50パケットを超える部分	0.2円/パケット	100パケットを超える部分	0.2円/パケット

※消費税相当額は加算されません。



最新のエリアや通信事業者、パケット通信料についての情報はドコモのホームページをご確認ください。 http://www.nttdocomo.co.jp/service/world/

●海外でiモードを利用する場合には、ご利用のデータ量に応じてパケット通信料がかかります。
●1通信ごとに最低料金がかかります。（日本国内でご利用の場合のパケット通信料とは異なりますのでご注意ください。）

重要
以下の場合に、iモード通信は終了します。
- 終話ボタンを押した場合。
- 無通信状態となり一定時間が経過した場合。
- サービスエリア外への移動時や電波状態の悪化により通信が終了した場合。
- iモード通信中に着信した場合。（GPRSネットワークの場合）

●日本国内で無料となっている通信を含め、すべてのパケット通信に対しパケット通信料がかかります。

iモードのおトクな使い方

Point **iモードは、まとめて使うのがおトクです。**

海外でiモードをご利用の場合は1通信ごとのご利用料とパケット通信料がかかるため、iモードサイトやメールをご利用の際は、通信を切らずにお使いいただくことをおすすめします。



すべてのご利用が終わるまで、終話ボタンを押さないようにしましょう。

また、iモードサイトとメールを続けて利用する時などは、マルチタスク機能を使うと一通信分で実行できるので、おトクです。

例えば、上記操作が約300パケットだった場合の通信料

グループA　50円+(250×0.2円)=100円
グループB　100円+(200×0.2円)=140円

以下の場合に、iモード通信は終了します。
- 終話ボタンを押した場合。
- 無通信状態となり一定時間が経過した場合。
- サービスエリア外への移動時や電波状態の悪化により通信が終了した場合。
- iモード通信中に着信した場合。(GPRSネットワークの場合)

パケット通信料の概算

海外でiモードを使った場合の試算です。各サイトの構成やネットワーク状況などによって異なりますので目安としてお使いください。

	グループA (50円/50パケット)	グループB (100円/100パケット)
iモードサイトを見る「Menu」「3 メニューリスト」からたどった場合		
ニュースサイト	82～83円	122～123円
株価検索(銘柄コードで検索した場合)	83～84円	123～124円
ダウンロード*1		
20KバイトのFlash画像	73～74円	113～114円
100Kバイトの iモーション	207～208円	247～248円

*1 ダウンロード分のみ。各項目のバイト数はおおよその値となります。

●文字やデータの種類により、元のデータサイズが同じであっても送受信時に変換されるため、データサイズは異なる場合があります。それによりパケット通信料が異なる場合があります。

	グループA (50円/50パケット)	グループB (100円/100パケット)
メールを送信する*2		
全角250文字	50円	100円
全角1,000文字	50円	100円
10Kバイトの写真のみ	66～67円	106～107円
メールを受信する*2(自動受信の場合)		
全角250文字	50円	100円
全角1,000文字	50円	100円
デコメール(全角100文字+5Kバイトのデコメールピクチャ)	55～56円	100円

*2 添付ファイルのバイト数はおおよその値となります。

ショートメッセージサービス（SMS）でメールを送る・受ける

電話番号を宛先にしてメールが送れる便利なショートメッセージサービス（SMS）が利用できます。通話が可能な国・地域であれば、iモードのサービスエリア外でもメールの送受信が可能です。

※送受信されたSMSを日本でお使いのmova端末に移すことはできません。

SMSを送る

相手の携帯電話番号をそのまま入れるだけ。かな文字（全角）なら70字、英数字（半角）なら160文字まで送ることができます。

送信方法

メール ▶ SMS作成 ▶ 相手先の電話番号入力 ▶ メール本文を作成 ▶ 送信

※SMSは、送る相手によってやりとり出来る内容が異なります。

1

滞在国 FOMA N900iG → 滞在国・他国 FOMA N900iG
滞在国 FOMA N900iG → 日本 FOMA利用者

※日本国内のmova利用者には送ることができません。



2

滞在国 FOMA N900iG → 滞在国・他国 GSM端末等のドコモ利用者



SMSを受ける

自動的にSMSを受信します。

SMSセンターからSMSが送られてくると、待受画面に マークが表示されます。「受信BOX」でご確認ください。

●SMSの受信・再送タイミング
- SMSセンターに新しいメッセージが届いたとき
- 電話を発信または着信したとき
- 携帯電話の電源をONにしたとき
- サービス利用可能なエリアに入ったとき

利用料

送信	受信
100円／通	0円

※消費税相当額は加算されません。

※通信事業者により、送信もしくは受信したSMSが正しく表示されなかったり、送信もしくは受信できない場合があります。

ご注意 ※通信事業者の事情により、グアムに滞在中はかな文字（全角）64文字、英数字（半角）147文字を超えるSMSは受信できません。

カメラ機能の使い方

静止画を撮影する

内蔵カメラを使ってお好みの写真（静止画）を撮影できます。撮影した静止画は、保存時に選択した「イメージ」のフォルダにJPEG形式で保存されます。

1 (Menu)▶「アクセサリ」▶「カメラ」の順に選ぶ

2 「フォトモード」または「メガピクセルフォト」を選んで撮影画面を表示させる

3 ディスプレイ画面を見ながら撮影したい被写体を表示させる

4 FOMA端末が動かないようにしっかり固定して●「撮影」または▼「メモ／確認」を押す

5 ●「保存」を押して「YES」を選ぶ

6 保存先および保存するフォルダを選ぶ

動画を撮影する

内蔵カメラを使って音声付きの動画を撮影できます。

1 (Menu)▶「アクセサリ」▶「カメラ」の順に選ぶ

2 「ムービーモード」または「長時間ムービー」を選んで撮影画面を表示させる

3 撮影画面を見ながら撮影したい被写体を表示させる

4 FOMA端末が動かないようにしっかり固定して●「撮影」または▼「メモ／確認」を押す

5 ●「終了」または▼「メモ／確認」を押して撮影を終了する

6 ●「保存」を押して「YES」を選び、必要なときはタイトルを編集して●「確定」を押す

7 保存先および保存するフォルダを選ぶ

ご注意

※レンタルのN900iGには、miniSDは付属しておりません。また、お貸出もしておりません。
※撮影し、本体に保存された画像につきましては、必ずお客様ご自身で消去されたうえでご返却ください。
※撮影データのお客様端末への転送のしかたについては、P.35をご参照ください。
※レンズ切替スイッチ（P.10）を切り替えることで、画像のピントを合わせられる場合があります。

4 カメラ機能の使い方

留守番電話サービスの操作

海外から、留守番電話サービスをご利用いただく場合は、以下の方法でご利用ください。

海外からも操作できます

海外から操作を行う場合は、あらかじめ日本国内で遠隔操作機能を「開始」の状態にしておいてください（P.19）。



留守番電話サービスの操作方法

1 4 1 7	新しいメッセージを聞く場合
1 4 1 6	保存した伝言メッセージの再生、応答メッセージの変更などを行う場合
1 4 1 1	留守番電話サービスを開始する場合
1 4 1 0	留守番電話サービスを停止する場合

もしくは （Menu）▶サービス▶海外用サービス▶留守番電話（海外）▶各操作

ご注意

※渡航先によっては、ご利用になれない場合があります。その場合、場所を移動したり、時間を置いてから操作したり、利用する海外事業者を変えて操作することにより、使用できる場合があります。

※「1 4 1 8」、「1 4 1 9」、「1 4 1 4 2」、「1 4 1 4 5 0」、「1 4 1 4 5 1」、「1 4 1 4 5 2」、「1 4 1 5 1」、「2 0 0 1」の操作はできません。

※海外から操作した場合は、ご利用いただいた国の国際通話料が発信者に直接かかります。

※海外では一部日本国内と同じ利用方法では利用できません。

※海外の移動通信網によっては圏外時でも留守番電話にメッセージを入れることができない場合があります。

4 留守番電話サービスの操作

相手に渡航中であることを知らせるために必要となる設定（ガイダンス設定）

海外

海外にいる間に電話をかけてきた方へ、おつなぎする前に海外ローミング中であることをお知らせすることができます。サービスを開始するには、あらかじめガイダンス設定を行ってください。

●特に設定を行わない（「ガイダンスなし」）場合は、国内と同様の呼び出し音、またはメロディコールが流れます。
※着信側が海外で通話中、圏外、電源断の場合でも、国内と同様の呼び出し音が流れます。

●「この電話は海外ローミング中です。おつなぎしていますので、そのまましばらくお待ちください。」（ガイダンスありの設定の場合）に変更することも可能です。

ガイダンス設定

◆海外から設定してください

Menu ▶ サービス ▶ 海外用サービス ▶ ローミングガイダンス(海外)

▶ この後はガイダンスに従って操作します。

「+81-90-310-1816」にダイヤルしても設定が可能です。
※海外から操作する場合は、「ネットワーク暗証番号」が必要となります。

※海外からご利用の場合、日本向け通話料がかかります。またネットワーク暗証番号と遠隔操作の設定（P.19）が必要となります。
※転送でんわサービスをご利用の場合、設定状況により海外ローミング中のガイダンス、呼び出し音が異なります。（「海外呼び出し音」、「国内呼び出し音」または「メロディコール」が流れます。）
※ガイダンス設定に関わらず、現地の携帯電話会社の事情により、外国語のガイダンス・呼出音が流れる場合があります。

こんな表示が出たときは

表　示	説　明	ページ
「サービス未契約です」「i-mode未契約です」	iモードをご契約いただいていないため、iモードのサービスをご利用になれません。iモードをご利用になるにはお申し込みが必要です。	—
「確認に失敗しました」「ネットワークを見つけられません」「ネットワークの検出に失敗しました」	電波の状態やネットワークの状況により、「ネットワーク接続モード選択」を設定できなかった場合に表示されます。	P.24
「ネットワーク切替が起動中です発信できません」	ネットワークの切り替え中のときに利用できない操作をしようとしたときに表示されます。	—
「ネットワーク切替が自動で作動中です　設定できません」	「ネットワーク切替」が「自動」に設定されている場合は、「ネットワーク接続モード選択」を「マニュアル」に設定できません。	P.24

●「FOMAカードを挿入してください」「Insert SIM」「FOMAカード異常」「このカードは認識できません」等のエラーの場合、電源のON／OFF、FOMAカードの脱着により解消される場合があります。

FOMAカードの挿入方法

1 電源を切り（P.11参照）、本体背面のカバーを、矢印方向にスライドさせて開けます。

2 円で示した爪を持ち上げて、電池パックを取り外します。

3 円で示したFOMAカード挿入口に、FOMAカードを奥まで差し込みます。
※金色のIC面を下にして差し込んでください。

4 電池パックを戻し、本体背面のカバーを取り付けます。

ご注意
※FOMAカードの挿入は、電源を切ってから行ってください。
※無理に付けようとするとFOMAカードが壊れる場合がありますのでご注意ください。
※外したFOMAカードの取り扱いには、充分ご注意ください。

故障かな？と思ったら

発信・着信ができない、圏外表示、または電源が入らない場合

次の事態が想定されます。
・電波の弱い場合または利用エリア外
・FOMA N900iGの操作ミス
・現地交換機または基地局の故障、または一時的な回線の混雑
・月間利用額がご利用限度額を越えている

もう一度操作方法をご確認の上、以下のことをお試しください。
①電源を入れなおしてください。(P.11参照)
②屋内の場合、屋外に出ても同じか、ご確認ください。
③お客さまの月間利用額がご利用限度額を越えていないかご確認ください(ご利用限度額のお問い合わせ方法についてはP.50をご参照ください)。
④留守番電話・転送でんわがご利用になれない場合は、お申込をされているかの確認、遠隔操作の設定(P.19)、操作の確認(P.44)をしてください。
⑤接続する通信事業者を手動で選択(P.24)してください。
⑥上記をご確認いただいても症状が回復しない場合は、ネットワークテクニカルオペレーションセンターへご連絡ください。
※端末故障時に、代わりの携帯電話をご希望される場合は、P.51「緊急デリバリーサービスについて」を参照ください。

ネットワークテクニカルオペレーションセンター(営業時間24時間)

・ユニバーサルナンバーをご利用の場合

ユニバーサルナンバー用 国際電話識別番号 **-800-5931-8600**

※滞在国内通話料がかかります。
※一部ご利用できない場合があります。
※ご注意およびユニバーサルナンバー用国際電話識別番号については、P.52～53を参照ください。

・上記ユニバーサルナンバーがご利用できない場合

滞在国の国際電話アクセス番号 **-81-3-6718-1414**

※日本向け通話料がかかります。
※国際電話アクセス番号については、P.54～64を参照ください。

テレビ電話、SMS、iモード、パケット通信が利用できない

・利用可能なサービスエリアまたは通信事業者かどうか、P.54～64で確認してください。
・「ネットワーク切替」でサービスに対応しているネットワークに切り替えてください。
・「ネットワーク接続モード選択」でサービスに対応している通信事業者を検索してください。

画面に「圏外」や「Select net」が表示されたままで国際ローミングサービスが利用できない

・国際ローミングサービスのサービスエリア外か、電波の弱い場所にいませんか。
・利用可能なサービスエリアまたは通信事業者かどうか、WORLD WALKER-PLUSのホームページ等で確認してください。
・「ネットワーク切替」でサービスに対応しているネットワークに切り替えてください。
・「ネットワーク接続モード選択」でサービスに対応している通信事業者を検索してください。
・日本国内から海外へ移動した後はじめて利用するときは、海外用携帯電話の電源を入れ直してください。

相手の電話番号が通知されてこなかったり、相手の電話番号とは違う番号が通知されてきたりする。電話帳の登録内容や発信者番号通知を利用する機能が動作しない

・相手が発信者番号を通知して電話をかけてきても、利用しているネットワークや通信事業者によって、発信者番号が通知されずに「通知不可能」の着信となる場合や、相手の電話番号とは違う番号が通知される場合があります。

トラブル・ご利用内容変更の際のお問い合わせ

レンタルのFOMA N900iGの紛失、盗難やWORLD WALKER-PLUSの利用限度額について

・レンタルのFOMA N900iGを盗難・紛失された場合は、できるだけ早くドコモインフォメーションセンターにご連絡ください。またご帰国後には、ドコモ国際ローミングセンターにご連絡ください。紛失・盗難された後に発生した通話料も、お客様のご負担となりますので、ご注意ください。

・ワールドウォーカープラスにはご利用限度額が設定されています。お客さまの月間利用額がご利用限度額を越えたことを当社が確認した場合は、当該月末日までワールドウォーカープラスのご利用を停止させていただきます（利用停止の解除が月末を過ぎる場合があります）。
また、月間利用額には、国際転送料および渡航先事業者より料金データが当社に到着していないご利用料金は含まれていないため、ご請求額が利用限度額を上回ることがありますが、その場合でも、停止前までご利用された月間利用額をお支払いいただきます。渡航中の利用累積額精算についてはドコモインフォメーションセンターにお問い合わせください。

ドコモインフォメーションセンター（営業時間24時間）

・ユニバーサルナンバーをご利用の場合

ユニバーサルナンバー用 国際電話識別番号 -800-0120-0151

※滞在国内通話料がかかります。
※一部ご利用できない場合があります。
※ご注意およびユニバーサルナンバー用国際電話識別番号については、P.52～53を参照ください。

・上記ユニバーサルナンバーがご利用できない場合

滞在国の国際電話 アクセス番号 -81-3-5366-3114

※日本向け通話料がかかります。
※国際電話アクセス番号については、P.54～64を参照ください。

利用期間を延長したい

当初お申し込みいただいた契約期間中にドコモ国際ローミングセンターに延長の連絡をお願いします。その際にはご連絡先の電話番号等をお知らせください。
連絡をいただかない場合、所定の延滞料金が掛かる場合がございます。また延長のご希望にはそえない場合がございます。

ドコモ国際ローミングセンター
ワールドウォーカーレンタル担当

受付時間　午前9：00～午後8：00
（土・日・祝日を含む。年中無休）
※受付時間は日本時間となります。

滞在国の国際電話 アクセス番号 -81-3-3830-1455
（日本向け通話料がかかります）
※国際電話アクセス番号については、P.54～64を参照ください。

緊急デリバリーサービスについて

海外渡航中にレンタルのFOMA N900iGの紛失・盗難・故障した際に、継続利用をご希望されるお客さまに、替わりの携帯電話をお届けします。

◎対　象　者：ドコモの海外用携帯電話をレンタルしている方
◎料　　金：

緊急デリバリーサービス（配送）	5,000円（税別）
緊急デリバリーサービス（その他）*	実費（税別）

*その他の実費については、配送先および時期等によって異なります。

◎配送対象国：アメリカ、カナダ、韓国、台湾、中国、香港、シンガポール、タイ、フィリピン、オーストラリア、イギリス、イタリア、スペイン、ドイツ、フランス
※上記の国の中でも配送できないエリアがあります。

◎お申込み・お問い合わせ：
《紛失、盗難などの場合》→ DoCoMoインフォメーションセンター
《故障などの場合》→ ネットワークテクニカルオペレーションセンター
※DoCoMoインフォメーションセンター、ネットワークテクニカルオペレーションセンターの電話番号については、裏表紙を参照ください。

ユニバーサルナンバーご利用にあたってのご注意

◆一般の固定電話以外または携帯電話からかけた場合は、滞在国内通話料がかかります。

◆携帯電話からつながらない場合があります。

◆ホテルから電話される場合、電話使用料を別途ホテルから請求される場合があります（お客さまのご負担となります）。
ホテル側にご確認されてから、ご利用ください。

◆ユニバーサルナンバーは、ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号（下記参照）に記載のある国のみ利用可能です。

［例］フランスからネットワークテクニカルオペレーションセンターに電話をかける場合。

00-800-5931-8600

ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号

ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号

ア

アイルランド・・・・・・・・00
アメリカ合衆国　・・・・・011
アルゼンチン・・・・・・・・00
イギリス・・・・・・・・・・00
イスラエル・・・・・・・・014
イタリア・・・・・・・・・・00
オーストラリア・・・・・0011
オーストリア・・・・・・・・00
オランダ・・・・・・・・・・00

カ

カナダ　・・・・・・・・・011
韓国　・・・・・・・・・・001
コロンビア　・・・・・・・009

サ

シンガポール・・・・・・・001
スイス・・・・・・・・・・・00
スウェーデン・・・・・・・・00
スペイン・・・・・・・・・・00

タ

タイ　・・・・・・・・・・001
台湾・・・・・・・・・・・・00
中国・・・・・・・・・・・・00
デンマーク・・・・・・・・・00
ドイツ・・・・・・・・・・・00

ナ

ニュージーランド・・・・・・00
ノルウェー・・・・・・・・・00

ハ

フィリピン・・・・・・・・・00
フィンランド・・・・・・・・990
フランス・・・・・・・・・・00
ブラジル・・・・・・・・・0021
ベルギー・・・・・・・・・・00
香港・・・・・・・・・・・001

マ

マレーシア・・・・・・・・・00

ラ

ルクセンブルク・・・・・・・00

WORLD WALKER料金表&ネットワーク方式

※最新のサービスエリア、不通情報、通話料金は必ずご出発前にホームページにてご確認ください。(http://www.nttdocomo.co.jp/service/world/roaming)
※ご利用前には必ずドコモの「国際サービスご利用ガイド」にて、注意事項等をご確認ください。

2006.2.28現在

エリア	国及び地域 *24	国際電話アクセス番号	国番号	端末表示名	対応ネットワーク *13	パケット通信料グループ *9	通話料金（円／1分あたり） *5 *6 *7 *8					SMS通信料（円／通）
							滞在国内 *1	日本向け *2	その他の国向け	国際転送 *2 *3	着信 *4	
北米	アメリカ*14	011	1	Cingular	GPRS	A	138	154	292	55	138	100
		011	1	TMO	GPRS	A	138	154	292	55	138	100
	カナダ	011	1	ROGERS／Fido	GPRS	A	138	154	292	55	138	100
	グアム	011	1	Hafatel（310～470）	—	—	88	198	308	55	88	100
	サイパン	011	1	Hafatel（310～470）	—	—	88	198	308	55	88	100
	ハワイ	011	1	Cingular	GPRS	A	138	154	292	55	138	100
		011	1	TMO	GPRS	A	138	154	292	55	138	100
中南米*15	アルゼンチン	00	54	UNIFON	—	—	88	198	308	154	88	100
	アンギラ	011	1-264	Cingular	GPRS	A	88	308	308	110	88	100
		011	1-264	DIGICEL	GPRS	A	88	308	308	110	88	100
	アンティグア・バーブーダ	011	1	Cingular	GPRS	A	88	308	308	110	88	100
	キューバ	119	53	C_COM	—	—	88	418	418	154	88	100
	グアドループ島	00	590	Orange	—	—	88	308	308	154	0	100
	グレナダ	011	1	Cingular	GPRS	A	88	308	308	110	88	100
	ケイマン諸島	0	1	Cingular	GPRS	A	88	308	308	110	88	100
		0	1	DIGICEL	GPRS	A	88	308	308	110	0	100
	コロンビア	90	57	OLA	—	—	88	308	308	154	88	100
	ジャマイカ	011	1	DIGICEL	GPRS	A	88	308	308	110	0	100
	セントビンセント・グレナディーン諸島	0	1	DIGICEL	GPRS	A	88	308	308	110	0	100
		0	1	Cingular	GPRS	A	88	308	308	110	88	100
	セントルシア	0	1	DIGICEL	GPRS	A	88	308	308	110	0	100
		0	1	Cingular	GPRS	A	88	308	308	110	88	100
	チリ	00	56	ENTEL	—	—	88	308	308	154	0	100
	ドミニカ国（ドミニカ連邦）	011	1	Cingular	GPRS	A	88	308	308	110	88	100
		011	1	Orange	—	—	88	308	308	154	0	100
	バミューダ諸島	011	1	Cingular	GPRS	A	138	154	292	110	138	100
		011	1	MOBILITY	—	—	88	308	308	110	88	100
	パラグアイ	00	595	HPGYSA	—	—	88	308	308	154	0	100
	バルバドス	011	1	Cingular	GPRS	A	88	308	308	110	88	100
		011	1	DIGICEL	GPRS	A	88	308	308	110	0	100
	プエルトリコ	011	1	Cingular	GPRS	A	138	154	292	110	138	100
	仏領ギアナ	00	594	F-Orange	—	—	88	308	308	154	0	100
	ブラジル	0021	55	TIM	GPRS	A	88	308	308	154	0	100
		0021	55	BrTCel	—	—	88	308	308	154	0	100
	米領バージン諸島	011	1	Cingular	GPRS	A	138	154	292	110	138	100
	ペルー	00	51	TIM PERU	—	—	88	308	308	154	0	100
	ボリビア	00	591	NUEVATEL	—	—	88	308	308	154	0	100
	マルティニク	00	596	Orange	—	—	88	308	308	154	0	100
	メキシコ	00	52	TELCEL	—	—	88	418	418	110	88	100

6
料金表&ネットワーク方式

エリア	国及び地域 *24	国際電話アクセス番号	国番号	端末表示名	対応ネットワーク *13	パケット通信料グループ *9	通話料金（円／1分あたり）*5 *6 *7 *8					SMS通信料（円／通）
							滞在国内 *1	日本向け *2	その他の国向け	国際転送 *2 *3	着信 *4	
アジア*16	韓国（ソウル市内）	001	82	KTF	3G	A	55	138	292	77	0	100
		001	82	SK Telecom（450-05）	3G	A	55	138	292	77	0	100
	台湾	002	886	FET／KGT	3G／GPRS	A	83	193	292	77	83	100
		002	886	CHT	3G／GPRS	A	83	193	292	77	83	100
		002	886	T3G	3G	—	83	193	292	77	83	100
		002	886	TCC	GPRS	A	83	193	292	77	83	100
	中国	00	86	CMCC（China Mobile）	GPRS	A	83	193	292	77	83	100
		00	86	CU-GSM	GPRS*23	A	83	193	292	77	83	100
	香港	001	852	3 HK	3G	A	83	193	292	77	83	100
		001	852	3-DUALBAND	GPRS	A	83	193	292	77	83	100
		001	852	CSL	3G／GPRS	A	83	193	292	77	83	100
		001	852	SmarTone	3G／GPRS	A	83	193	292	77	83	100
	インド	00	91	AIRTEL	GPRS	A	88	198	308	154	88	100
		00	91	BPL MOBILE	—	—	88	198	308	154	88	100
		00	91	MAXTCH	—	—	88	198	308	154	88	100
		00	91	IDEA（Delhi）	—	—	88	198	308	154	88	100
		00	91	IDEA（Maharashtra）	—	—	88	198	308	154	88	100
		00	91	IDEA（Gujarat）	—	—	88	198	308	154	88	100
		00	91	IDEA（AP）	—	—	88	198	308	154	88	100
		00	91	IDEA（MP）	—	—	88	198	308	154	88	100
		00	91	Hutch	—	—	88	198	308	154	88	100
	インドネシア	001	62	INDOSAT	GPRS	A	83	418	418	88	83	100
		001	62	T-SEL	GPRS	A	83	418	418	88	83	100
	カンボジア	001	855	MT-KHM	—	—	83	418	418	88	0	100
	シンガポール	001	65	SingTel	3G／GPRS	A	83	193	292	88	83	100
		001	65	M1-3GSM	3G／GPRS	A	83	193	292	88	83	100
		001	65	STARHUB	3G／GPRS	A	83	193	292	88	83	100
	スリランカ	00	94	DIALOG	—	—	88	418	418	154	88	100
	タイ	001	66	TH GSM	GPRS	A	83	193	292	88	83	100
		001	66	DTAC	GPRS	A	83	193	292	88	83	100
		001	66	Orange	GPRS	B	83	193	292	88	83	100
	ネパール	00	977	NTC Mobile	—	—	88	198	308	154	88	100
	パキスタン	00	92	PMCL	—	—	88	198	308	154	88	100
		00	92	UFONE	GPRS	A	88	198	308	154	88	100
	バングラデシュ	00	880	GP	—	—	88	198	308	154	88	100
	フィリピン	00	63	GLOBE	GPRS	A	83	193	292	88	83	100
		00	63	SMART	GPRS	A	83	193	292	88	83	100
		00	63	SUN	—	—	83	193	292	88	83	100
	ブルネイ	00	673	DSTCom	—	—	88	308	308	88	88	100
	ベトナム	00	84	GPC	GPRS	A	83	308	308	88	0	100
		00	84	VMS	—	—	83	308	308	88	0	100
	マカオ	00	853	HT Macau	GPRS	A	83	193	292	77	83	100
	マレーシア	00	60	MY MAXIS	3G／GPRS	A	83	193	292	88	0	100
		00	60	CELCOM	—	—	83	193	292	88	0	100
	モルディブ	00	960	D-MOBILE	—	—	88	418	418	154	88	100
	モンゴル	00	976	MobiCom	—	—	88	418	418	154	0	100
	ラオス	00	856	LAO GSM	—	—	88	308	308	88	0	100

6
料金表&ネットワーク方式

エリア	国及び地域 *24	国際電話アクセス番号	国番号	端末表示名	対応ネットワーク *13	パケット通信料グループ *9	通話料金（円／1分あたり）*5 *6 *7 *8					SMS通信料（円／通）
							滞在国内 *1	日本向け *2	その他の国向け	国際転送 *2 *3	着信 *4	
ヨーロッパ	アイスランド	00	354	SIMINN	—	—	88	198	308	121	0	100
	アイルランド	00	353	O2 - IRL	3G/GPRS	A	88	308	308	121	0	100
	アゼルバイジャン	00	994	ACELL	—	—	88	418	418	121	0	100
	アゾレス諸島	—	351	OPTIM	3G/GPRS	A	88	308	308	121	0	100
		—	351	TMN	3G/GPRS	A	88	308	308	121	0	100
	アルバニア	00	355	AMC	—	—	88	418	418	121	0	100
	イギリス*17	00	44	3 UK	3G	A	88	198	308	121	0	100
		00	44	ORANGE	GPRS	A	88	198	308	121	0	100
		00	44	TMO UK	GPRS	B	88	198	308	121	0	100
		00	44	O2 - UK	3G/GPRS	A	88	198	308	121	0	100
	イタリア*18	00	39	TIM	3G/GPRS	B	88	308	308	121	0	100
		00	39	I WIND	3G/GPRS	B	88	308	308	121	0	100
	ウクライナ	810	380	UA-KS	—	—	88	418	418	121	88	100
		810	380	UMC	—	—	88	418	418	121	88	100
	ウズベキスタン	810	998	DW-GSM	—	—	88	418	418	121	88	100
	エストニア	800	372	EMT	—	—	88	418	418	121	0	100
	オーストリア	00	43	A1	GPRS	B	88	198	308	121	0	100
		00	43	TMO A	3G/GPRS	B	88	198	308	121	0	100
		00	43	3AT	3G	B	88	198	308	121	0	100
	オランダ	00	31	NL KPN	3G/GPRS	A	88	198	308	121	0	100
		00	31	NL Tlfrt	—	—	88	198	308	121	0	100
		00	31	TMO NL	—	—	88	198	308	121	0	100
	カザフスタン	810	7	K-MOBILE	—	—	88	418	418	121	0	100
	カナリア諸島	00	34	MSTAR	3G/GPRS	A	88	198	308	121	0	100
		00	34	AMENA	GPRS	A	88	198	308	121	0	100
	キプロス	00	357	CY-GSM	—	—	88	198	308	121	0	100
	ギリシャ	00	30	C-OTE	3G/GPRS	B	88	198	308	121	0	100
		00	30	TIM	GPRS	A	88	198	308	121	0	100
	キルギス	00	996	BITEL	GPRS	A	88	418	418	121	88	100
	クロアチア	00	385	T-Mobile	—	—	88	418	418	121	0	100
	サンマリノ	00	378	TIM	3G/GPRS	B	88	308	308	121	0	100
		00	378	I WIND	3G/GPRS	B	88	308	308	121	0	100
	ジャージー	—	—	JT GSM	—	—	88	198	308	121	0	100
	スイス	00	41	ORANGE	GPRS	A	88	198	308	121	0	100
		00	41	sunrise	—	—	88	198	308	121	0	100
	スウェーデン	00	46	3SE	3G	A	88	198	308	121	0	100
		00	46	TELIA	3G/GPRS	A	88	198	308	121	0	100
		00	46	IQ	GPRS	A	88	198	308	121	0	100
	スペイン*19	00	34	MSTAR	3G/GPRS	A	88	198	308	121	0	100
		00	34	AMENA	GPRS	A	88	198	308	121	0	100
	スロバキア	00	421	ET-SK	—	—	88	198	308	121	0	100
	スロベニア	00	386	MOBITEL	3G/GPRS	A	88	308	308	121	0	100
	セルビアモンテネグロ	99	381	MOBTEL	—	—	88	418	418	121	0	100
	チェコ	00	420	ET - CZ	—	—	88	308	308	121	0	100
		00	420	TMO CZ	GPRS	B	88	308	308	121	0	100
	デンマーク	00	45	3DK	3G	A	88	198	308	121	0	100
		00	45	SONO	—	—	88	198	308	121	0	100
		00	45	DK TDC	GPRS	A	88	198	308	121	0	100
	ドイツ	00	49	E-Plus	GPRS	B	88	198	308	121	0	100
		00	49	TMO D	GPRS	B	88	198	308	121	0	100

6
料金表&ネットワーク方式

エリア	国及び地域 *24	国際電話アクセス番号	国番号	端末表示名	対応ネットワーク *13	パケット通信料グループ *9	通話料金（円／1分あたり） *5 *6 *7 *8					SMS通信料（円／通）
							滞在国内 *1	日本向け *2	その他の国向け	国際転送 *2 *3	着信 *4	
ヨーロッパ	トルコ	00	90	TCELL	GPRS	B	88	198	308	121	0	100
		00	90	TELSIM	GPRS	A	88	198	308	121	0	100
	ノルウェー*20	00	47	N COM	GPRS	A	88	198	308	121	0	100
		00	47	TELENOR	—	—	88	198	308	121	0	100
	バチカン	00	39	TIM	3G/GPRS	B	88	308	308	121	0	100
		00	39	I WIND	3G/GPRS	B	88	308	308	121	0	100
	ハンガリー	00	36	TMO H	3G/GPRS	B	88	198	308	121	0	100
	フィンランド	00	358	SONERA	3G/GPRS	A	88	198	308	121	0	100
		00	358	FINNET	GPRS	A	88	198	308	121	0	100
	フェロー諸島	009	298	FT-GSM	—	—	88	198	308	121	0	100
	フランス*21	00	33	BYTEL	GPRS	A	88	198	308	121	0	100
		00	33	Orange	3G/GPRS	A	88	198	308	121	0	100
	ブルガリア	00	359	M-TEL	—	—	88	308	308	121	0	100
	ベラルーシ	810	375	MTS Belarus	—	—	88	418	418	121	0	100
	ベルギー	00	32	BASE	GPRS	A	88	198	308	121	0	100
		00	32	PROXI	—	—	88	198	308	121	0	100
	ポーランド	00	48	Era	3G/GPRS	B	88	308	308	121	0	100
		00	48	PLUS	—	—	88	308	308	121	0	100
	ボスニア・ヘルツェゴビナ	00	387	MOBI'S	—	—	88	418	418	121	0	100
	ポルトガル	00	351	OPTIM	3G/GPRS	A	88	308	308	121	0	100
		00	351	TMN	3G/GPRS	A	88	308	308	121	0	100
	マケドニア	00	389	COSMOFON	—	—	88	308	308	121	88	100
	マディラ諸島	—	351	OPTIM	3G/GPRS	A	88	308	308	121	0	100
		—	351	TMN	3G/GPRS	A	88	308	308	121	0	100
	マルタ	00	356	gomobile	—	—	88	418	418	121	0	100
	モナコ	00	377	BYTEL	GPRS	A	88	198	308	121	0	100
		00	377	Orange	3G/GPRS	A	88	198	308	121	0	100
	モルドバ	00	373	VOXTEL	—	—	88	308	308	121	0	100
	ラトビア	00	371	LMT GSM	—	—	88	308	308	121	0	100
	リトアニア	00	370	OMT	—	—	88	418	418	121	0	100
	リヒテンシュタイン	00	423	FL1	GPRS	B	88	198	308	121	0	100
	ルーマニア	00	40	CONNEX	—	—	88	418	418	121	0	100
		00	40	Orange Romania	—	—	88	418	418	121	0	100
	ルクセンブルグ	00	352	TANGO	3G/GPRS	A	88	198	308	121	0	100
	ロシア	810	7	MTS	GPRS	A	88	418	418	121	0	100
		810	7	NTC	—	—	88	418	418	121	88	100
		810	7	Primtel	—	—	88	418	418	121	88	100
		810	7	Beeline	—	—	88	418	418	121	88	100
		810	7	MegaFon	—	—	88	418	418	121	88	100
中東	アラブ首長国連邦	00	971	ETSLT	GPRS	A	88	198	308	154	0	100
	イエメン	00	967	SPACETEL	—	—	88	198	308	154	0	100
	イスラエル	00	972	ORANGE	—	—	88	418	418	154	0	100
		00	972	Cellcom	3G/GPRS	B	88	418	418	154	0	100
	イラク*22	00	964	IRAQNA	—	—	88	308	308	154	0	100
	イラン	00	98	MCI (43211)	—	—	88	198	308	154	0	100
	オマーン	00	968	OMAN	—	—	88	198	308	154	0	100
	カタール	00	974	Q-NET	—	—	88	198	308	154	0	100
	クウェート	00	965	WATANIYA	GPRS	B	88	418	418	154	88	100
	シリア	00	963	areeba	—	—	88	418	418	154	0	100
	バーレーン	00	973	BATELCO	—	—	88	198	308	154	0	100

6
料金表&ネットワーク方式

エリア	国及び地域 *24	国際電話アクセス番号	国番号	端末表示名	対応ネットワーク *13	パケット通信料グループ *9	通話料金（円／1分あたり）*5 *6 *7 *8					SMS通信料（円／通）
							滞在国内 *1	日本向け *2	その他の国向け	国際転送 *2 *3	着信 *4	
アフリカ	アルジェリア	00	213	Djezzy	—	—	88	308	308	176	0	100
	エジプト	00	20	MobiNil	GPRS	A	88	308	308	176	0	100
	ガーナ	00	233	SPACE	—	—	88	198	308	176	0	100
	ケニア	000	254	CELTEL	—	—	88	418	418	176	0	100
	ザンビア	00	260	CELTEL	—	—	88	418	418	176	0	100
	セネガル	00	221	ALIZE	—	—	88	308	308	176	0	100
	チュニジア	00	216	TUNTEL	—	—	88	198	308	176	88	100
	ナイジェリア	009	234	MTN - NG	—	—	88	198	308	176	0	100
	ナミビア	00	264	MTCNAM	—	—	88	308	308	176	0	100
	マダガスカル	16	261	ANTARIS	—	—	88	418	418	176	0	100
	南アフリカ	09	27	MTN	—	—	88	198	308	176	0	100
	モロッコ	00	212	MEDITEL	—	—	88	308	308	176	0	100
オセアニア	オーストラリア	0011	61	3 TELSTRA	3G	B	88	198	308	88	0	100
		0011	61	Optus	3G/GPRS	B	88	198	308	88	0	100
		0011	61	voda AU	—	—	88	198	308	88	0	100
		0011	61	Telstra	GPRS	B	88	198	308	88	0	100
	ニューカレドニア	00	687	MOBNCL	—	—	88	308	308	88	0	100
	ニュージーランド	00	64	voda NZ	GPRS	A	88	198	308	88	0	100
	フィジー	00	679	VODAFONE	—	—	88	198	308	88	0	100
	仏領ポリネシア	00	689	VINI	—	—	88	198	308	88	0	100

●テレビ電話等のデジタル通信料

国及び地域	事業者名	通話料金（円／1分あたり）				
		発信する場合			着信する場合	
		滞在国内 *1	日本向け *2	その他の国向け	国際転送 *2 *3	着信 *4
韓国（ソウル市内）	KTF	231	451	451	220	0
	SK Telecom					
台　湾	FET／KGT	110	308	308	220	110
	CHT					
香　港	3 HK	110	418	418	220	110
	CSL					
	SmarTone					
シンガポール	SingTel	110	308	308	275	110
	M1-3GSM					
	STARHUB					
マレーシア	MY MAXIS	110	308	308	275	110
アゾレス諸島	OPTIM	308	528	528	363	0
	TML					
イギリス	3 UK	308	528	528	363	0
イタリア	I WIND	308	528	528	363	0
	TIM					
オーストラリア	Optus	110	308	308	275	0
オーストリア	TMO A	308	528	528	363	0
オランダ	TMO NL	308	528	528	363	0
カナリア諸島	Telefonica	308	528	528	363	0
サンマリノ	I WIND	308	528	528	363	0
	TIM					
スペイン	Telefonica	308	528	528	363	0
バチカン	I WIND	308	528	528	363	0
	TIM					
フランス	Orange	308	528	528	363	0
ポルトガル	OPTIM	308	528	528	363	0
	TML					
ポーランド	Era	308	528	528	363	0
マディラ諸島	OPTIM	308	528	528	363	0
	TML					
モナコ	Orange	308	528	528	363	0

●パケット通信料　1通信当たりのパケット通信料 *10*11*12

グループA		グループB	
50パケットまで	50円	100パケットまで	100円
50パケットを超える部分	0.2円／パケット	100パケットを超える部分	0.2円／パケット

●SMS利用料

送信	受信
100円／通	0円

通話料について

＊1　渡航先の通信事業者の基準によっては、滞在国内への通話であっても、「その他国向け」通話料が適用される場合があります(同様に、その他の国向け通話でも、「滞在国内」通話料が適用される場合があります)。
＊2　渡航先でのWORLD WALKER利用者同士の通話の場合、発信者に「日本向け」通話料、着信者に「国際転送」料がかかります(＊4)
＊3　渡航先のWORLD WALKER利用者が着信する場合、いずれの国からの着信でも、日本からの「国際転送」料がかかります(発信者には日本までの通話料がかかります。その場合の着信料は、国際転送料と着信料の合算となります。
＊4　国により、着信の場合であっても通話料がかかります。その場合の着信料は、国際転送料と着信料の合算となります。
＊5　一部の通信事業者によっては、通信事情等により、相手につながらない時でも、通話料が発生することがあります。
＊6　WORLD WALKERの通話料の算定にかかる通信時間は、渡航先の通信事業者の機器及び規定により測定し、これに基づき課金します。(「国際転送」料を除く)。
＊7　渡航先の通信事業者によっては、コレクトコール、フリーダイヤル、クレジットコール、プリペイドカードコールをご利用になった場合でも通話時間に応じた通話料が課金される場合があります。
＊8　本料金表に記載されている通話料には、消費税相当額は加算されません。

パケット通信について

＊9　本料金表に「A」もしくは「B」の記載がある通信事業者のみiモード・moperaUをご利用いただけます。ただし、一部通信事業者のエリアではmoperaUをご利用いただけない場合があります。
＊10　海外でiモード・moperaUを利用する場合には、ご利用のデータ量に応じてパケット通信料がかかります。
＊11　iモード・moperaUをご利用の際には、1通信ごとにパケット通信料の最低料金(50円～または100円～)がかかります。
＊12　国内で通信料が無料となっている通信を含め、全てのパケット通信に対しパケット通信料がかかります。

通信事業者のネットワークについて

＊13　本料金表に「3G」もしくは「GPRS」の記載がある通信事業者のみiモード・moperaUをご利用いただけます。

サービスエリアについて

＊14　アメリカはアラスカを除きます。
＊15　パナマでは、本サービスの海外用携帯電話はご利用いただけません。
＊16　韓国でのご利用は、WORLD WALKERレンタル(韓国用)が必要となります。本サービスの海外用携帯電話ではご利用になれません。
＊17　オークニー諸島、シェットランド諸島地域を含みます。
＊18　サルデーニャ諸島、シチリア島地域を含みます。
＊19　バレアレス諸島、マリョルカ島地域を含みます。
＊20　スヴァールバル諸島を含みます。
＊21　コルシカ島を含みます。
＊22　イラクにおけるサービスエリアは次の地域に限ります。Baghdad、Baqouba、 Fallujah、Ramadi、Basra、Quaim、Rutbah。
＊23　北京、上海、広州、深セン に限られます。
＊24　上記サービスエリア内であっても、電話の届かないところ、現地通信事業者等の利用により利用できない場合やつながりにくい場合があります。

※海外用携帯電話はネットワークの事前設定が必要な場合があります。料金表の「ネットワーク方式」及びP.24をご参照の上ご設定ください。

WORLD WALKER-PLUSレンタルサービス契約の利用規約

平成18年2月28日現在

この利用規約(以下「本規約」といいます)は、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(以下「当社」といいます)による電話機、電池パック、充電器、マルチ電源プラグ及びキャリングバッグ(以下総称して「機器等」といいます)のレンタルサービス「WORLD WINGレンタルサービス」及び「WORLD WALKER-PLUSレンタルサービス」(以下総称して「本件サービス」といいます)の提供条件について定めます。なお、本件サービスは、日本国外における使用の目的において機器等の賃貸のみを行うものであり、携帯電話を利用した電気通信サービスを含むその他のサービスの提供を行うものではありません。

(契約の成立)

第1条　本件サービスの利用希望者(以下「申込者」といいます)が、当社所定の手続きによる利用申込みを行い、当社がその利用申込みを承諾したときに、当社と申込者との間で、本件サービスの提供に関する契約(以下「本契約」といいます)が成立するものとします。
2　本規約は、当社と本契約を締結した本件サービスの利用者(以下「利用者」といいます)との間の、本件サービスの利用に係る一切の関係に適用されます。
3　本件サービスの利用申込みができる方は、利用申込み時において、当社の他、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北海道、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北陸、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ関西、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ中国、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ四国又は株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ九州(以下総称して「事業者」といいます)との間で、FOMA契約(以下「FOMA契約」といいます)又はmova契約(以下「mova契約」といいます)を締結し、かつFOMAサービス契約約款に定める国際ローミング機能又はmovaサービス契約約款に定める国際ローミング機能(短期利用型)の提供を受けている方(当社が別に定める者を除きます)に限ります。
4　当社は、申込者が当社又は事業者とのFOMA契約、mova契約又は本契約に違反し若しくは違反するおそれがあるとき、その他当社の業務の遂行上支障があると認めたときは、本件サービスの利用申込みを承諾しない場合があります。
5　当社は、申込者の本人確認等のため必要と認める場合、申込者に対して運転免許等の提示及び戸籍謄本、登記簿謄本、印鑑証明書等の提出を要請することができるものとし、申込者が当社からの当該要請に応じない場合は、本件サービスの利用申込みを承諾しない場合があります。
6　当社は、申込者からの利用申込み時点での機器等の在庫状況により、利用申込みを承諾できない場合があります。
7　利用者は、当社が別に定める本件サービスの利用申込み期限後においても、当社が別に定める場所で機器等の引渡しを受ける場合で、iモード又はインタ

ーネットでの利用申込みの場合に限り、本件サービスの利用申込みを行うことができます。

（契約期間）

第2条　本契約による本件サービスの契約期間（以下「契約期間」といいます）は、当社が申込者の申し出に基づき1日単位で定めます。本契約で別途定めのない限り、当社が別途定める海外に所在する取扱店（以下「海外取扱店」といいます）において本件サービスの利用申込みを行った場合でも、契約期間の開始日及び終了日、その他本契約に定める日付は、いずれも日本時間に基づくものとします。

2　本契約は、利用者が当社又は事業者との間で締結しているFOMA契約又はmova契約の一回線につき、同一の契約期間内において一契約のみ申し込むことができるものとします。

（契約期間の変更）

第3条　利用者は、前条に基づき定めた契約期間の変更を希望する場合には、当社に対してその旨を通知のうえ、変更することができます。但し、当該通知日が、当社が別に定める利用申込み期限を過ぎた場合及び利用者が第1条第7項による利用申込みを行った場合は、契約期間の開始日を変更することはできません。

（利用者による本契約の解約）

第4条　利用者は、契約期間の開始日前日までに当社に通知することにより、本契約を解約することができます。但し、当該通知が契約期間の開始日の4日前までになされない場合、利用者はキャンセル料として500円（課税対象外）を当社に対して支払うものとします。

（機器等の引渡し及び返却）

第5条　利用者に対する機器等の引渡しは、当社が別に定める全国のドコモショップを含む取扱店（利用申込みできない店舗を含みます）（以下「取扱店」といいます）において行うものとします。但し、利用者が宅配便での送付を申し出た場合はこの限りではありません。

2　利用者は、当社が別に定める利用申込み期限を過ぎた場合及び第1条第7項に基づく利用申込みを行った場合、前項に定める機器等の引渡しを行う取扱店又は宅配便の送付先を変更することはできません。

3　取扱店及び海外取扱店において本件サービスの利用申込みを行った場合には、利用者に対する機器等の引渡しは、取扱店及び海外取扱店においてのみ行うものとします。

4　利用者は、機器等を、契約期間の終了日(第11条の規定により本契約が解除された場合はその解除日)までにドコモショップ以外の取扱店において返却するものとします。但し、利用者が事前に当社の承諾を得た場合には、宅配便での返却を行うことができるものとします。

5　前項但書の場合において、宅配便の送料は利用者に負担していただきます。

6　利用者が海外取扱店で引渡しを受けた場合、引渡しを受けた海外取扱店以外では機器等の返却はできません。万が一、利用者が日本の取扱店で機器等を返却した場合は、機器等の引渡しを受けた海外取扱店への機器等の送料を利用者に負担していただく場合があります。

7　利用者は、機器等の引渡し及び返却を、取扱店又は海外取扱店の営業時間内に行うものとします。なお、利用者が機器等を宅配便による返却を行う場合、当該宅配便による発送日をもって機器等の返却日とみなします。

8　利用者は、契約期間の終了日（第11条の規定により契約が解除された場合はその解除日）の翌日から4日（以下「返却期限日」といいます）以内に機器等を当社に返却しない（又は機器等が取扱店に到着しない）場合は、第6条第1項に定める料金のほか、返却期限日の翌日から返却日までの日数に応じ、1日あたり500円（非課税）を延滞金として当社に対して支払うものとします。

9　利用者が、契約期間の終了日（第11条の規定により契約が解除された場合はその解除日）の翌日から30日以内に機器等を当社に返却しない（又は機器等が取扱店に到着しない）場合は機器等を紛失したものとみなし、利用者は、前項に定める延滞金に加えて、第13条第1項に定める賠償金を当社に支払うものとします。

10　利用者が機器等を返却する際、機器等に利用者の金銭その他物品等が含まれていた場合は、当社は利用者に対して当該金銭その他物品等を返却できない場合があります。

（料金）

第6条　利用者は、本件サービスの料金として、契約期間（契約期間の開始日及び終了日の両日を含みます）中、1日あたり以下に定める利用料金を当社に対して支払うものとします。なお、利用者が海外取扱店窓口で本件サービスの利用申込みを行った場合は、利用申込みを行った海外取扱店が所在する国の法令の定めに基づく税金が本件サービスの料金に加算されます。

＜WORLD WINGレンタルサービスをご利用の場合＞

iモード又はインターネットでの利用申込みの場合	100円（消費税込105円）／1日
ドコモショップでの利用申込みの場合	200円（消費税込210円）／1日
電話又はドコモワールドカウンターでの利用申込みの場合	500円（消費税込525円）／1日
海外取扱店窓口での利用申込みの場合	500円／1日

＜WORLD WALKER-PLUSレンタルサービスをご利用の場合＞

iモード又はインターネットでの利用申込みの場合	200円（消費税込210円）／1日
ドコモショップでの利用申込みの場合	300円（消費税込315円）／1日
電話又はドコモワールドカウンターでの利用申込みの場合	600円（消費税込630円）／1日
海外取扱店窓口での利用申込みの場合	605円／1日 ※付加機能使用料100円（消費税込105円） 機器等利用料500円（課税対象外）の合算額

2　前項の規定にかかわらず、利用者が第1条第7項に定める利用申込みを行った場合は、電話又はドコモワールドカウンターでの利用申込み時の料金が適用されます。

3　前二項に定めるほか、第4条に定めるキャンセル料、第5条第8項に定める延滞金、第7条に定める延滞利息、第5条第9項若しくは第13条第1項に定める賠償金、又は第14条に定める送付料が適用される場合には、当社はこれらの料

金も利用者に対して別途請求します。

4 当社は、本条第1項及び第2項に定める料金その他本契約に基づき発生する債務の計算において1円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てます。

（延滞利息）

第7条 利用者は、前条第1項に定める料金について、第9条に定める支払期日の経過後もなお支払いを行わない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算した金額を延滞利息として、当社に対して支払うものとします。但し、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合はこの限りではありません。

（債権譲渡の承諾）

第8条 当社以外の事業者との間でFOMA契約又はmova契約を締結している利用者は、当社が、第6条第1項乃至第3項に定める債権を、利用者がFOMA契約又はmova契約を締結している事業者に対して譲渡することを予め承諾するものとします。

（料金の支払方法）

第9条 第6条第1項乃至第3項に定める料金（以下「料金」といいます）は、利用者がFOMA契約又はmova契約を締結している当社又は事業者より、FOMA契約又はmova契約に基づき発生する料金（以下「電気通信サービス料金」といいます）と合算して利用者に対して請求されるものとし、利用者は、当社又は事業者が電気通信サービス料金に関して別に定める支払期日までに、料金を当社又は事業者に対して支払うものとします。但し、当社又は事業者は、料金を契約期間と同一の利用月の電気通信サービス料金と合算して請求できない場合や、複数月にまたがって請求する場合があります。

2 請求書に記載される契約期間は、日本時間での表示とします。なお、利用者が海外取扱店で本件サービスの利用申込みを行った場合には、日本国内で利用申込みを行った場合と請求書の料金の記載方法が異なる場合があります。

（禁止事項）

第10条 利用者は、本件サービスを利用するにあたって犯罪行為、法令に違反する行為、公序良俗に反する行為及び当社の業務に支障をきたす一切の行為を行わないものとします。

（契約解除）

第11条 当社は、利用者に次の各号の一に定める事由が生じたときは、利用者に対する催告その他何らの手続きを行うことなく、本契約を解除することができるものとします。この場合において、利用者は、直ちに機器等を第5条の規定に基づき当社に対して返却するものとします。

（1） 本契約に定める各条項の一に違反したとき

（2） 本契約の申込みにあたって、当社所定の申込み書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき

（3） 利用者の信用状態に重大な変化が生じ、本契約の継続が困難と当社が判断したとき

（4） 利用者がFOMA契約又はmovaサービス契約の利用休止を行ったとき

（5） 利用者が理由の如何を問わず第1条第3項に定める条件を満たさなくなったとき

2 前項に基づく契約解除に関連して当社に発生した一切の損害及び費用は、利用者の負担とします。

（利用者の義務）

第12条 利用者は、次に定める事項を遵守するものとします。

（1） 機器等の使用に際しては、当社が別途定める取扱説明書を遵守すること

（2） 機器等を取り外し、変更、分解、損壊しないこと

（3） 機器等に登録されている情報を読み出し、変更又は消去しないこと

（4） 機器等に他機械、付加物等を取り付けないこと

（5） 機器等を善良な管理者の注意をもって保管すること

（6） 機器等につき、第三者に対する譲渡・転貸・担保設定その他一切の処分をしないこと

（7） 機器等を用いて日本国内での電気通信サービスに使用しないこと

（機器等の盗難、紛失、毀損）

第13条 利用者は、機器等の盗難、紛失又は毀損（以下「盗難等」といいます）が発生したときは直ちに当社に対しその旨を通知するものとし、この場合、当社は利用者に対し、以下の金額を賠償金として請求することができるものとします。但し、軽微な毀損の場合、当社の裁量により支払額を減額することがあります。

電話機本体（N900iG）						
盗難・紛失・全損・破損			67,000円			
付属品等						
電池パック(1個)	ACアダプタ	卓上ホルダ	リアカバー	専用カード	マルチ電源プラグ	キャリングバッグ
2,100円	1,300円	1,000円	400円	3,000円	2,000円	1,000円

電話機本体（IM5200）				
盗難・紛失・全損・破損		30,000円		
付属品等				
電池パック	充電器	専用カード	電源プラグ	キャリングバッグ
4,000円	4,000円	3,000円	1,000円	1,000円

電話機本体（WPH-1211）					
盗難・紛失・全損・破損		30,000円			
付属品等					
電池パック(大)	電池パック(小)	充電器	専用カード	電源プラグ	キャリングバッグ
4,000円	4,000円	4,000円	3,000円	1,000円	1,000円

※各表に記載の賠償金は課税対象外となります。

2 利用者は機器等の代替品の提供によって賠償金の支払に代えることができないものとします。
3 利用者が、機器等の盗難等により第1項の通知を行い、当社の承諾を得た場合は、本契約を当該通知日をもって終了することができるものとします。この場合、利用者は、盗難等の発生地の警察が発行する盗難、紛失証明書を当社に提出するものとします。

（緊急デリバリーサービス）
第14条 利用者は任意で当社の緊急デリバリーサービス（以下「緊急デリバリーサービス」といいます）の提供を受けることができます。緊急デリバリーサービスとは、利用者の本件サービスの利用時に盗難等が発生し、利用者より当社に依頼があった場合、利用者が別途指定する住所への機器等の代替品を国際宅配サービス等にて送付することにより、改めて本件サービスを利用戴く際のサービスです。
2 緊急デリバリーサービスの料金(以下「送付料」といいます)は、5,000円（消費税込5,250円）とします。但し、送付料には、機器等が送付された国の法令の定めに基づく関税等が加算される場合があります。
3 緊急デリバリーサービスにより機器等の代替品が送付できる国及び地域は当社が別に定める国及び地域に限られます。
4 緊急デリバリーサービスの利用にあたっては、第13条の規定に基づき当社に対し盗難等の通知を行い当社の承諾を得ることにより一旦本契約を終了していただくとともに、当該盗難等に基づく賠償金の額及び支払方法につき当社と合意頂く必要があります。
5 緊急デリバリーサービスの申込みがあった場合、当社は機器等の在庫状況、国際宅配サービスの配送状況等勘案の上、利用者が指定する住所への配達予定日を指定します。なお、利用者が希望する日までに機器等の代替品を送付することをお約束できない場合があります。
6 利用者が機器等の代替品を受領した場合、当社にその旨の通知を行うものとします（以下「受領通知」といいます）。当社は、受領通知をもって盗難等発生時に一時中断させていた利用者のFOMA契約又はmovaサービスを再開させるものとし、また当社への受領通知がなされた日を持って新たな本件サービスの契約期間の開始日とします。
7 緊急デリバリーサービスを利用した場合における本件サービスの料金は、電話又はドコモワールドカウンターでの申込みの場合の料金が適用されます。
8 当社は、第5項により指定した配達予定日までに、利用者の指定した場所に機器等の代替品が送付されたことが、国際宅配サービス業者の受領記録等により確認できた場合は、利用者において機器等の代替品を受領したものとみなします。
9 日本国内外の天災地変・戦争・暴動・内乱・法令の改廃制定・公権力による命令処分・同盟罷業、その他の争議行為・輸送機関の事故（当社が手配した国際宅配サービス業者の事故を含みます）、第三者による侵害行為、その他不可抗力により機器等の代替品の配達遅延等が生じた場合、これにより利用者に生じた損害について当社は一切その責任を負いません。

（端末暗証番号）
第15条 当社は、機器等の貸出時に4桁の端末暗証番号をご案内します。
2 利用者は、端末暗証番号を第三者に知られないよう又は無断で変更されないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。機器等の利用にあたり、端末暗証番号が第三者によって無断で変更されるなどして、機器等の利用（通信機能を含む）が困難又は不能となった場合であっても、当社に責のある場合を除き、利用者は契約期間に係る利用料金の支払義務を免れないものとします。

（合意管轄等）
第16条 当社と利用者の間で本契約に関して訴訟の必要が生じた場合は、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2 本契約の準拠法は、日本国法とします。

（名義変更）
第17条 利用者は、当社の事前の承諾を得ない限り、本契約に係る名義変更（本契約上の利用者の地位を第三者に譲渡することをいい、以下同様とします）を行うことができません。
2 利用者が、前項の規定に基づき名義変更を行う場合、名義変更後にその本契約の利用者となる者は、名義変更前の利用者が本契約上有していた一切の権利及び義務（名義変更前に発生した料金の支払義務を含みます）を承継するものとします。

（本規約の変更）
第18条 当社は、必要が生じた場合は、本規約を変更することができるものとし、この場合、利用者は変更後の規定に従うものとします。当社は、本規約の内容を変更する場合は、当社ホームページへの掲載その他の方法により周知します。

（責任限定）
第19条 いかなる場合においても、本契約に関連して当社が利用者に対して負担する損害賠償の累積合計額は、利用者が本契約に基づき当社に対して支払った金額を超えないものとします。

（通信について）
第20条 当社は、利用者が機器等を用いて音声通話、データ通信その他の通信を行うことができないことにより利用者に損害が生じても一切責任を負わないものとし、又、利用者に対して利用料金の返還又は減額を行わないものとします。
2 利用料金には通信に関する料金は含まれておらず、利用者が機器等を利用して通信を行った場合、当社、事業者又はその他の通信業者等に対する通信に関する料金が別途発生します。

（プレミアステージ会員）
第21条 当社のドコモプレミアムクラブのプレミアステージ会員（以下「本会員」といいます）は、本件サービスに基づき利用申込み（プレミア専用iモード・インターネット・電話受付による利用申込みに限ります）を行った場合は、1契約（FOMA契約又はmova契約のいずれかをいいます）につき年2回までの利用申込み分に限り、第6条第1項に定める本件サービスの利用料金の支払い

を要しません。
2　本会員が、前項に定める方法により本件サービスの利用申込みを行った場合で契約期間が30日を超えた場合、当該30日を超えた分に係る料金につき、iモード又はインターネットでの利用申込み時の料金が適用されます。

（その他）
第22条 本件サービスに基づき当社が賃貸を行う機器等が使用可能な国・地域、その他機器等の利用に関して本規約に定めの無い事項については、当社が別に定めるものとします。

ワールドウォーカープラスご利用に係る各種契約約款（抜粋）

movaサービス契約約款（抜粋）（平成17年7月現在）

正規の契約約款は、ドコモお客さま窓口に掲示しておりますので、ご利用前に必ずご確認ください。

第4章　付加機能
（付加機能の提供）
第55条　当社は、mova契約者又は専用回線等接続契約者から請求があったときは、別表2（付加機能）に規定する付加機能を提供します。
4　当社は、別表2に規定する国際ローミング機能の提供を受けているmovaについて、当社が提供する国際電話サービスに係る契約の解除があったときは、その機能を廃止します。
第9章　料金等
第1節　料金及び工事費
（料金及び工事費）
第90条　当社が提供するmovaサービスに関する料金は、料金表第1表（料金）に規定する基本使用料、付加機能使用料、端末設備使用料、通話料、定期契約に係る解約金及び手続きに関する料金とします。
3　第132条の4（国際アウトローミングの利用等）に規定する国際アウトローミングの利用に係る料金は、料金表第3表（国際アウトローミング利用料）に定めるところによります。
第11章　損害賠償
（責任の制限）
第120条　当社は、movaサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのmovaサービスが全く利用できない状態（その契約に係る電気通信設備による全ての通話に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。）にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2　前項の場合において、当社は、movaサービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間（24時間の倍数である部分に限ります。）について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのmovaサービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
（1）料金表第1表第1（基本使用料）から第3（付加機能使用料）に規定する料金
（2）料金表第1表第5（通話料）に規定する料金（movaサービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均通話料（前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額）により算出します。）
3　前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金表通則の規定に準じて取り扱います。
4　当社の故意又は重大な過失によりmovaサービスの提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
（注）本条第2項第2号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、movaサービスを全く利用できない状態が生じた日より前の把握できる期間における1日当たりの平均通話料とします。
第12章　雑則
（当社が提供する国際電話サービスに係る契約の締結）
第132条の3　mova契約の申込みの承諾を受けた者又は一般契約若しくは定期契約に係る名義変更の承諾を受けた者は、当社が定める国際電話サービス契約約款の規定に基づいて、国際

電話契約を締結したこととなります。

2　前項の規定によるほか、別表2（付加機能）に規定する国際ローミング機能の提供に係る請求をした者は、当社が定める国際電話サービス契約約款の規定に基づいて、国際電話契約を締結したこととなります。

3　前2項の規定により国際電話契約を締結したmova契約者は、その契約者回線において当社が提供する国際電話サービスの利用があったときは、当社が定める国際電話サービス契約約款の規定に基づいて、その料金の支払いを要することとなります。

（国際アウトローミングの利用等）

第132条の4　mova契約者は、別表2（付加機能）に規定する国際ローミング機能の提供を受けているときは、国際アウトローミング（別表11に定める外国の電気通信事業者が、ローミングカード（電話番号その他の情報を記憶することができるカードであって、当社が国際ローミング機能の提供に伴って貸与するものをいいます。以下同じとします。）を装着した移動無線装置との間に電気通信回線を設定して提供する電気通信サービスをいいます。以下同じとします。）を利用することができます。

2　mova契約者は、前項の規定により国際アウトローミングを利用したときは、料金表第3表（国際アウトローミング利用料）に規定する国際アウトローミング利用料の支払いを要します。この場合において、国際アウトローミング利用料の算定に係る通信時間、情報量又は通信回数は、その国際アウトローミングに係る電気通信事業者の機器又は当社の機器により測定します。

3　外国の電気通信事業者が定める国際アウトローミングの営業区域内であっても、屋内、山間部等電波が伝わりにくいところでは、通話を行うことができない場合があります。

4　第1項の規定にかかわらず、利用停止等によりmovaサービスを利用できないとき、又は電気通信設備の保守上若しくは工事上やむを得ないときは、国際アウトローミングを利用することができません。

5　前項の規定によるほか、国際アウトローミングの利用については、外国の法令又は外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。

6　当社は、契約者が当社に支払うべき国際アウトローミングに係る料金の1の料金月における累計額（当社がその料金月において確認できた国際アウトローミングの利用に係る額とし、既に当社に支払われた額を除きます。以下この条において「月間利用額」といいます。）について、限度額（以下この条において「利用限度額」といいます。）を設定します。

7　当社は、国際アウトローミングに係る月間利用額が利用限度額を超えたことを当社が確認したときから、当該料金月の末日までの間、国際アウトローミングの利用を停止します。ただし、料金の支払いにより月間利用額が利用限度額を下回ることとなったときは、この限りでありません。

8　契約者は、利用限度額を超えた部分の国際アウトローミング利用料の支払いを要します。

9　当社は、国際アウトローミングを利用できなかったことに伴い発生する損害については、第120条（責任の制限）の規定に該当する場合に限り、その規定（損害賠償額の算定にあたっては、通話料に関する部分を除きます。）により責任を負うものとし、その他の損害については一切の責任を負いません。

10　国際アウトローミングの営業区域その他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。

（注1）本条第10項に規定する当社が別に定めるところは、「ドコモの国際ローミングご利用ガイド」に規定するところによります。

（注2）契約者は、そのmovaに係る国際アウトローミングを契約者以外の者が利用した場合であっても、その利用に係る料金の支払いを要します。

（合意管轄）

第135条　契約者と当社との間でこの約款に関連して訴訟の必要が生じた場合、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

（準拠法）

第136条　この約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。

第13章　その他のサービス

第4節　料金明細内訳書の発行等

（料金明細内訳書の発行等）

第142条　当社は、mova契約者から請求があったときは、その契約者に係るmovaサービス又は国際アウトローミングの通話料金明細内訳書を発行します。

料金表

通則

31　第92条（基本使用料等の支払義務）から第98条（工事費の支払義務）までの規定及び第138条（番号案内料等の支払義務等）の規定等により、この料金表に定める料金又は工事費の支払いを要するものとされている額は、税抜額に消費税相当額を加算した額とします。

ただし、税込額のみで料金を定める場合又は第3表（国際アウトローミング利用料）に規定する国際アウトローミング利用料については、この限りでありません。

第1表　料金（国際アウトローミング利用料及びその他のサービスの料金を除きます。）

第1　基本使用料

1　適用

基本使用料の適用	
（2）movaの基本使用料の適用	イ．movaの契約者は、アのいずれかの基本使用料の料金種別を選択していただきます。 ただし、そのmovaが次に該当するときは、その定めるところによります。 （ウ）別表2の自動着信転送機能又は国際ローミング機能の提供を受けているときは、リミットプラスを選択することができません。

第2　付加機能使用料

1　適用

付加機能使用料の適用	
（4）国際ローミング機能に係る付加機能使用料の適用	ア．国際ローミング機能に係る付加機能使用料の適用の区分には、長期利用型（ワールドウォーカージーカード）と短期利用型（ワールドウォーカープラス）があり、契約者は、あらかじめいずれかの区分を選択していただきます。 イ．長期利用型の区分を選択した場合の付加機能使用料については、国際アウトローミングの利用に係る通話（その電気通信回線に着信する通話を含みます。）があった場合に、その通話の終了した時刻の属する日について、2（料金額）の2－2に規定する額を適用します。この場合、その国際アウトローミングの利用に係る通話の日時は、日本における日時とします。 ウ．契約者（当社が別に定める者に限ります。）は、あらかじめ当社が定める方法により国際ローミング機能の提供に係る請求（当社が定める回数に限ります。）を行った場合は、2（料金額）の規定にかかわらず、その提供の開始日から起算して廃止があった日の前日までの期間における当該付加機能使用料（短期利用型の区分のものに限ります。）の支払いを要しません。ただし、その期間が、30日を超える場合は、この限りではありません。 （注）ウに規定する当社が別に定める者は、ドコモプレミアクラブのプレミアステージ会員とします。

2　料金額

2－2　国際ローミング機能に係るもの

区分	単位	料金額（日額）
国際ローミング機能	1契約ごとに	税抜額 100円（税込額 105円）

第6　手続きに関する料金

1　適用

手続きに関する料金の適用	
(1) 手続きに関する料金の種別	手続きに関する料金は、次のとおりとします。 料金種別：エ．ローミングカード発行手数料 内　容：ローミングカードの貸与を受けたときに支払いを要する料金
(5) ローミングカード発行手数料の適用除外	第2（付加機能使用料）の1の（5）に規定する短期利用型の区分を選択した場合のローミングカード発行手数料については、2（料金額）の規定にかかわらず、適用しません。

2　料金額

料金種別	単位	料金額 次の税抜額 （かっこ内は税込額）
(4) ローミングカード発行手数料	1枚ごとに	2,000円（2,100円）

第3表　国際アウトローミング利用料

2　料金額

（注）在圏する国又は地域の範囲は、その国際アウトローミングを提供する外国の電気通信事業者の定めるところによります。

別表2　付加機能

種類	提供条件
16．国際ローミング機能 ローミングカードを装着した移動無線装置が、国際アウトローミングに係る営業区域に在圏していることを確認し、そのmovaの契約者回線に着信があった場合には、その通話をその国際アウトローミングに係る電気通信回線へ転送する機能をいいます。	(1) mova（当社が別に定めるものに限ります。）に限り提供します。 (2) 国際アウトローミングに係る電気通信回線への転送は、当社が提供する国際電話サービスを利用して行います。 (3) 当社は、この機能を提供するときは、ローミングカードを貸与します。この場合において、貸与するローミングカードの数は1のmova契約につき1とします。 (4) この機能を廃止するときは、ローミングカードを当社が指定するmovaサービス取扱所に返還していただきます。 (5) この機能の利用に係る通話の料金については、発信者の契約者回線からこの機能を利用しているmovaの契約者回線への通話（当社がその直前に確認できた日本国内の地域にそのmovaが在圏するものとみなして取り扱います。）と、そのmovaの契約者回線から当社が提供する国際電話サービスを利用して行った国際アウトローミングに係る電気通信回線への通話があったものとみなして取り扱います。

別表11　国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者

備考

1　上記の国際アウトローミングを提供する外国の電気通信事業者は、予告なく変更されることがあります。変更があったときは、インターネット等を利用してそのことを掲示します。

国際電話サービス契約約款（抜粋）（平成17年7月現在）

正規の契約約款は、ドコモお客さま窓口に掲示しておりますので、ご利用前に必ずご確認ください。

第2章　契約

（一般契約の締結）

第９条　mova等に係る契約を締結したとき、又はmova等に係る名義変更（当該契約約款に規定する名義変更をいいます。以下この条において同じとします。）の承認を受けたときは、そのmova等の契約者は、当社と国際電話契約を締結したこととなります。

2　前項の規定によるほか、そのmova等が国際ローミング機能（当該約款に規定する国際ローミング機能をいいます。以下同じとします。）の提供を受けることとなったときは、そのmova等の契約者は、当社と国際電話契約を締結したこととなります。

（当社が行う一般契約の解除）

第13条　当社は、第17条（利用停止）第1項の規定により国際電話サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その一般契約を解除することがあります。

3　当社は前2項の規定によるほか、次のいずれかに該当するときは、その一般契約を解除することがあります。

（1）その国際電話サービスに係るmova等について、名義変更、利用休止又は契約の解除があったとき（当社が別に定める場合を除きます。）。

（2）その国際電話サービスに係るmova等が第9条（一般契約の締結等）第3項第1号から第3号の規定に該当することとなったとき。

（3）第9条（国際電話契約の締結）第2項の規定により一般契約を締結している場合において、国際ローミング機能の廃止があったとき。

第3章　利用中止等

（利用限度額の設定）

第18条　当社は、一般契約者（movaサービスにおけるプリペイド携帯電話（当該契約約款に規定するプリペイド携帯電話をいいます。以下同じとします。）に係る契約者を除きます。以下この条において同じとします。）が当社に支払うべき国際電話サービスの通話料（通話料に合算して請求する料金を含み、国際ローミング機能に係る通信の料金を除きます。以下この条において同じとします。）の1の料金月（1の暦月の起算日（当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。）から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。）における累計額（既に当社に支払われた金額を除きます。）について、限度額（以下「利用限度額」といいます。）を設定することがあります。

第4章　通話

（通話の取扱い）

第19条　国際電話サービスに係る通話は、本邦発信のダイヤル通話（通話の相手までの接続が交換取扱者を介さずに自動的に行われる通話をいいます。）に限り行うことができます。

2　第9条（一般契約の締結）第2項の規定により国際電話契約を締結しているときは、国際ローミング機能に係る通話に限り行うことができます。
ただし、契約者から国際ローミング機能に係る通話以外の通話の利用に関する申出があったときは、この限りでありません。

第7章　雑則
（合意管轄）
第41条　契約者と当社との間でこの約款に関連して訴訟の必要が生じた場合、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
（準拠法）
第42条　この約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国憲法に準拠するものとします。
第8章　その他のサービス
（料金明細内訳書の発行等）
第43条　当社は、国際電話サービスに係るmova等若しくはパケット通信サービス契約約款に規定する国際MMS通信の料金明細内訳書を発行するとき又は料金明細内訳をインターネットホームページにおいて閲覧に供するときは、その料金明細内訳に国際電話サービスに係る通話（国際ローミング機能に係るものを除きます。）の料金明細内訳を合わせて記載します。
2　当社は、国際アウトローミングの料金明細内訳書を発行するとき又は料金明細内訳をインターネットホームページにおいて閲覧に供するときは、その料金明細内訳に国際ローミング機能に係る通話の料金明細内訳を合わせて記載します。
3　前2項の場合において、料金明細内訳の表示方法、その他の発行及び閲覧に関する条件は、movaサービス契約約款、FOMAサービス契約約款又は衛星電話サービス契約約款の規定に準じるものとします。

国内の携帯電話に切り替える

日本 mova

この操作は日本でご利用のmovaから行ってください

ご帰国後、以下の手順にしたがってお客さまが日本でご利用の携帯電話への切り替え作業を行ってください。この操作を忘れた場合、国内の携帯電話がご利用になれませんのでご注意願います。

（以下の操作は、必ずお客さまが日本でご利用のmovaから行ってください。）

ボタン操作

① 1 5 4 0

② ××××
（ネットワーク暗証番号）

③

①1 5 4 0をダイヤルし、通話ボタンを押してください。その後ガイダンスに従い操作してください。

ガイダンス
『暗証番号を入力してください。』

②「プ・プ・プ・・・」という音を確認したら4桁のネットワーク暗証番号を押してください。

ガイダンス
『切り替えは正常に終了しました。』

③通話終了ボタンを押して終了します。

万一、ネットワーク暗証番号をお忘れになられた場合は、お近くのドコモショップかドコモワールドカウンター（成田国際空港［第1ターミナル中央ビル4F／第2ターミナルビル本館B1F］関西国際空港［旅客ターミナルビル4F］および中部国際空港［旅客ターミナルビル3F］のみ）にて、ネットワーク暗証番号の再設定の手続きを行ってください（P.20参照）。

ご注意
※ワールドウォーカープラスのご利用期間中に、上記操作を行い、日本での通話が発生した場合、当該通話料は課金対象となりますのでご注意願います。
※モード切替を行っていただかないと、日本国内でご利用の携帯電話をご利用になれません。

ご返却のご案内

レンタルのFOMA N900iGのご返却については、以下の返却物品をご確認のうえ、空港の返却窓口または宅配便にてご返却いただきますようお願いします。指定返却窓口（案内図）以外の他社携帯電話収納ボックス等へ誤って返却された場合は、紛失の恐れがありますので、くれぐれもご返却場所以外へのご返却は行わないよう重ねてお願いします。

ご返却場所の営業時間が終了している場合、休業日の場合は、お手数ですが、お客さまご自身で宅配便にてご返却（送料：お客さまご負担）をお願いします。

またレンタル料金は、宅配便の発送日までかかりますので、お早めのご返却をお願いします。（返却先住所は、P.87に記載されています。）

※ご返却の前に…

- **お客さまが登録、受信されたデータを必ず削除してください。**

データ削除方法

1. 削除したいデータを表示させる
2. 機能メニューから「削除」を選ぶ

※データの種類により、可能な削除方法（「一件削除」「選択削除」「全件削除」）が異なります。
※レンタルのN900iGの端末暗証番号は、「0000」に設定のうえ出荷しております。

- **miniSDメモリーカードの外し忘れにご注意ください。**

1 ご返却物品

N900iG レンタル品一式	☐ N900iG※ （電池パック・リアカバー含む）	1台
	☐ ACアダプタ	1台
	☐ 卓上ホルダ	1台
	☐ マルチ電源プラグ	1個
	☐ 電池パック	1個
	☐ キャリングバッグ	1個
	☐ レンタルガイド	1冊

2 ご返却場所（各空港返却カウンター等）

お問い合わせ　コクサイツーワ 0120-593120
受付時間／午前7:00～午後10:30（年中無休）

成田国際空港

第1ターミナル 北ウイング
1階到着ロビー



QLライナーカウンター　営業時間 7:00～22:30

第2ターミナル
1階到着ロビー



QLライナーカウンター　営業時間 7:00～22:30

関西国際空港

1階到着ロビー



ドコモワールドカウンター関空
営業時間 7:30〜20:30

※営業時間外のご返却は返却BOXにて承ります。

羽田空港

国際線ターミナル1階ロビー



NPSスカイポーター
営業時間 ※国際線到着予定時間より1時間

※国際線ターミナルは国内線ターミナルとは異なります。

中部国際空港

中部国際空港
旅客ターミナルビル3F
(国際線出発ロビー)



ビジネスセンターP@tioサービスカウンター
営業時間 7:30〜21:00

※営業時間外のご返却は返却BOXにて承ります(5:20〜23:30)。

福岡空港

1階到着ロビー



日通航空手荷物宅配サービスカウンター
営業時間 8:30〜21:00

新千歳空港

1階到着ロビー



メインビル1階 JAL A到着ロビー内総合案内所
営業時間 8:30〜22:00

広島空港

1階到着ロビー



ヤマト運輸宅配サービスカウンター
営業時間 8:30〜19:00

仙台空港

1階到着ロビー



日通航空機器受渡窓口
営業時間 10:00〜18:00

ドコモショップモバイルステーション博多店



ドコモショップモバイルステーション博多店
JR博多駅博多口より右に出て福岡交通センタービル4F
営業時間 10:00〜19:30

小松空港

1階到着ロビー



ヤマト運輸宅配サービスカウンター（返却のみ）
営業時間 8:00〜19:00

博多港（返却BOX）

国際ターミナル2F



国際ターミナル2F
（返却のみ）

営業時間
8:00〜23:00

※返却BOXにて承ります。

富山空港（返却BOX）

国内線ターミナル1F 到着ロビー

国内線ターミナル
1F 到着ロビー
（返却のみ）

営業時間
6:00〜20:30

※返却BOXにて承ります。

岡山空港（返却BOX）

1F国際線到着ロビー



1F国際線到着ロビー
（返却のみ）

営業時間
7:00〜21:00

※返却BOXにて承ります。

宅配返却先

〒112-0002 東京都文京区小石川1-3-25
小石川大国ビル
ドコモ国際ローミングセンター
物流担当
0120-593120（コクサイツーワ）

※送料は、お客さま負担となります。

お願い

返却予定日までに、ご返却願います。